

AIM & THURLBY THANDAR INSTRUMENTS

MX100Q & MX100QP

Quad Output Multi-Range DC Power Supply

INSTRUCTIONS



TABLE DES MATIÈRES

1	Description du produit3							
	Combinaisons de gammes4							
2	Sécurité5							
3	Inst	tallation	6					
	3.1	Tension de fonctionnement secteur	6					
	3.2	Câble d'alimentation secteur	6					
	3.3	Montage	6					
	3.4	Ventilation	6					
4	Coi	nnexions	7					
	4.1	Connexions du panneau avant	7					
	4.2	Connexions du panneau arrière (MX100QP)	7					
	4.3	Tensions aux bornes et sécurité	8					
	4.4	Protection de sortie	8					
5	Pre	mière utilisation	9					
	5.1	Mise sous tension	9					
	5.2	Clavier	9					
•	5.3							
6	Par	ametres d'alimentation	11					
	6.1 C.O	Modes CV et CC, Consultation des parametres	11					
	0.Z	Affiebage de la puissance (V/vA)	12					
	0.3 6.4	Sélection de la movenne du compteur d'intensité	∠۱ 12					
	0.4 6 5	Réglage de la protection contre les surtensions et surintensités	12 13					
	6.6	Réglage de la gamme de tension/d'intensité	13					
	6.7	Sauvegarde et rappel des paramètres						
	6.8	L'écran System Menu	14					
	6.9	Appariement de tension	14					
7	Syr	nboles affichés	15					
8	Me	nu - Fonctions avancées	16					
	8.1	Réglage de l'appariement de tension	16					
	8.2	Configuration de la moyenne du compteur d'intensité	17					
	8.3	Sauvegarde et rappel des paramètres pour toutes les sorties	17					
	8.4	Fonctionnement et séquençage de la fonction Multi-On / Multi-Off	17					
	8.4.	1 Désactivation d'urgence	18					
	8.5	Verrouillage du panneau avant avec un code	18					
	8.6	System Preferences	19					
	8./ 0.0	Reglage des parametres d'usine	19					
	0.0 8 0		19 10					
	0.9 8 10	Interfaces de commande à distance (MX1000P uniquement)	19 10					
٥	0.10 Ch	angement des System Breferences						
J		État au démarrage	20 20					
	9.1	Signal sonore d'alerte (Been)	∠0 2∩					
	9.3	Actionnement de la molette	20					
1	0 P	emarques au sujet du fonctionnement	20					
1	10 1	Précision et résolution	21					
	10.1							

10.2 Détection à distance	21
Connexion des sorties en parallèle	21
10.3 Connexion des sorties en série	22
10.4 Sortie d'intensité instantanée	22
10.5 Activation/Désactivation des sorties et vitesse de réponse	22
10.6 Utilisation de OVP et OCP	23
10.6.1 Déclenchement OCP à l'activation d'une sortie	23
10.7 Déclenchement de surchauffe (OTP)	24
11 Fonctionnement de l'interface de commande à distance (MX100QP	
uniquement)	24
11.1 Configuration de l'interface de commande à distance	24
11.1.1 Interface GPIB (En Option)	25
11.1.2 Interface RS232	25
11.1.3 Interface USB et installation du pilote de l'instrument	25
11.1.4 Interface LAN	26
11.1.5 Adresse IP et nom d'hôte LAN	27
11.1.6 Verrouillage de l'interface	
11.1.7 Rapport d'état	29
12 Commandes à Distance (MX100QP uniquement)	36
12.1 Généralités	36
12.1.1 Opération distante et locale	36
12.1.2 Utilisation des commandes à distance	36
12.1.3 Formats des commandes à distance	
12.1.4 Temps de la commande	37
12.1.5 Formats de réponses	37
12.2 Liste des commandes	37
12.2.1 Commandes de fonctions de l'instrument	
12.2.2 Commandes communes.	40
12.2.3 Commandes d'état	40
12.2.4 Commandes de gestion d'interface	41
13 Entretien	43
13.1 Nettoyage	43
13.2 Fusible	43
13.3 Étalonnage	43
13.4 Mise à jour du micrologiciel (MX100QP uniquement)	43
14 Spécifications techniques	44
15 Valeurs par défaut	48

Remarque : Vous pouvez télécharger les dernières révisions de ce manuel, des pilotes de périphérique, ainsi que des outils logiciels sur le lien suivant : <u>http://www.aimtti.com/support</u>.

1 Description du produit

Le MX100Q est une unité d'alimentation de laboratoire à quad sortie, doté de quatre sorties d'une puissance et de caractéristiques similaires.

Chaque sortie peut fournir de 0 à 35 volts pour une intensité de 0 à 3 ampères (105 watts) avec une commutation multi-gammes permettant d'étendre ses capacités de façon à fournir des tensions maximales de 70 V et des intensités atteignant 6 A. 58 combinaisons de gammes sont disponibles, comme indiqué dans le tableau.

La régulation en mode mixte utilisée associe la conversion de l'alimentation à découpage à une régulation finale linéaire permettant d'obtenir un bon bruit et une bonne performance transitoire. Toutes les informations sont affichées sur un grand écran LCD rétro-éclairé et la saisie des commandes se fait au moyen de touches, d'un clavier numérique et d'une molette.

Parmi les fonctions avancées, on notera 50 mémoires de paramètres pour chaque sortie et 50 mémoires supplémentaires pour l'enregistrement des paramètres des quatre sorties dans leur ensemble.

Les touches Multi-On et Multi-Off viennent compléter les touches On/Off de chaque sortie et peuvent être programmées de façon à activer ou désactiver les sorties en fonction d'une séquence minutée.

Le panneau avant peut être verrouillé pour prévenir toute modification accidentelle des paramètres.

L'unité d'alimentation est logée dans un boîtier d'une largeur d'un ³⁄₄ rack et de 3U de haut avec ventilation de l'entrée avant. Un ventilateur intelligent est utilisé afin de minimiser les bruits associés au refroidissement.

Le MX100QP bénéficie des mêmes fonctions de commandes manuelles, auxquelles viennent s'ajouter des interfaces USB, RS232 GPIB (En Option) et LAN compatibles LXI, ainsi qu'une deuxième série de bornes d'alimentation et de détection à l'arrière.

Combinaisons de gammes

Output 1	Output 2	Output 3	Output 4
35V/3A	35V/3A	35V/3A	35V/3A
16V/6A	35V/3A	35V/3A	35V/3A
35V/3A	16V/6A	35V/3A	35V/3A
16V/6A	16V/6A	35V/3A	35V/3A
16V/6A	16V/6A	70V/1.5A	35V/3A
16V/6A	16V/6A	35V/3A	70V/1.5A
16V/6A	16V/6A	70V/1.5A	70V/1.5A
35V/3A	16V/6A	70V/1 5A	70V/1 5A
16V/6A	35V/3A	70V/1.5A	70V/1 5A
35V/3A	35V/3A	70V/1.5A	70V/1 5A
35\//3A	35\//3A	35\//3A	70\/1.5A
35\//3A	35\//3A	70\/1.5A	35\//3A
35\//34	35\//64	35\//34	-
35\//34	35V/6A	-	35\//3A
35\//34	35\//64	70\//1.5A	
35\//3A	35\//6A	100/1.5A	70\//1.5A
16\//6A	35\//6A	35\//3A	100/1.5A
	351/64	33V/3A	
16\//6A	35V/0A	-	33V/3A
	35V/0A	700/1.3A	-
10V/0A	25V/0A		70V/1.5A
25V/6A	35V/3A	33V/3A	- 25\//2A
25V/0A	25V/3A	-	35V/3A
25V/0A	25V/3A	70V/1.5A	-
25V/0A	16\//6A		70V/1.5A
25V/0A	16V/6A	33V/3A	- 25\//2A
25V/0A	10V/0A	-	35V/3A
35V/0A	16V/0A	70V/1.5A	-
33V/0A	10V/0A	-	70V/1.5A
25V/0A	-	35V/3A 70\//1.5A	35V/3A
25V/0A	-	25\//2A	33V/3A 70\//1.5A
35V/6A	-	70V/1 5A	70V/1.5A
33V/0A	-	25\//2A	25\//2A
-	25V/0A	35V/3A 70\//1.5A	35V/3A
-	35V/0A	25\//2A	33V/3A 70V/1 5A
-	25V/0A	35V/3A 70\//1.EA	70V/1.5A
-	25V/0A	70V/1.3A	70V/1.3A
16V/6A	25V/3A	70V/3A	-
25\//2A	16V/6A	70V/3A	-
16V/6A	10V/0A	70V/3A	-
	10V/0A	70V/3A	-
16V/6A	25V/3A	-	70V/3A
	33V/3A	-	70V/3A
33V/3A	16V/6A	-	70V/3A
	10V/0A	-	70V/3A 70V/1 EA
35V/3A	-	70V/3A	70V/1.5A
-	33V/3A	70V/3A	70V/1.5A
100/04	-	70V/3A	70V/1.5A
-	10V/0A	70V/3A	25\//2A
33V/3A	-	70V/3A	35V/3A
-	33V/3A	70V/3A	30V/3A 25\//2A
10V/0A	- 16\//6^	70V/3A 70\//2A	25V/3A
	25\//6^	IUV/JA	33V/3A
35V/0A	33V/0A	- 70\//2A	-
33V/0A	-	10V/3A	-
AOLACC	-	-	10V/3A
-	33V/0A	10V/3A	-
-	33V/0A	- 70\//2 ^	70V/3A
-	-	70V/3A	70V/3A

2 Sécurité

Cet instrument est de Classe de sécurité 1 suivant la classification IEC et il a été construit pour satisfaire aux impératifs EN61010-1 (impératifs de sécurité pour le matériel électrique en vue de mesure, commande et utilisation en laboratoire). Il s'agit d'un instrument d'installation Catégorie II devant être exploité depuis une alimentation monophasée habituelle.

Cet instrument a été soumis à des essais conformément à EN61010-1 et il a été fourni en tout état de sécurité. Ce manuel d'instructions contient des informations et avertissements qui doivent être suivis par l'utilisateur afin d'assurer un fonctionnement de toute sécurité et de conserver l'instrument dans un état de bonne sécurité.

Cet instrument a été conçu pour être utilisé en interne dans un environnement de pollution Degré 2, plage de températures 5°C à 40°C, 20% - 80% HR (sans condensation). Il peut être soumis de temps à autre à des températures comprises entre +5°C et -10°C sans dégradation de sa sécurité. Ne pas l'utiliser lorsqu'il y a de la condensation.

Toute utilisation de cet instrument de manière non spécifiée par ces instructions risque d'affecter la protection de sécurité conférée. Ne pas utiliser l'instrument à l'extérieur des tensions d'alimentation nominales ou de la gamme des conditions ambiantes spécifiées.

AVERTISSEMENT! CET INSTRUMENT DOIT ETRE RELIE A LA TERRE

Toute interruption du conducteur de terre secteur à l'intérieur ou à l'extérieur de l'instrument rendra l'instrument dangereux. Il est absolument interdit d'effectuer une interruption à dessein. Ne pas utiliser de cordon de prolongation sans conducteur de protection, car ceci annulerait sa capacité de protection.

Lorsque l'instrument est relié au secteur, il est possible que les bornes soient sous tension et par suite, l'ouverture des couvercles ou la dépose de pièces (à l'exception de celles auxquelles on peut accéder manuellement) risque de mettre à découvert des pièces sous tension. Il faut débrancher le cordon secteur de l'appareil avant de l'ouvrir pour effectuer des réglages, remplacements, travaux d'entretien ou de réparations. Les condensateurs qui se trouvent dans le bloc d'alimentation risquent de rester chargés, même si le bloc d'alimentation a été déconnecté de toutes les sources de tension, mais ils se déchargeront en toute sécurité environ 10 minutes après extinction de l'alimentation.

Eviter dans la mesure du possible d'effectuer des réglages, travaux de réparations ou d'entretien lorsque l'instrument ouvert est branché au secteur, mais si c'est absolument nécessaire, seul un technicien compétent au courant des risques encourus doit effectuer ce genre de travaux.

S'il est évident que l'instrument est défectueux, qu'il a été soumis à des dégâts mécaniques, à une humidité excessive ou à une corrosion chimique, la protection de sécurité sera amoindrie et il faut retirer l'appareil, afin qu'il ne soit pas utilisé, et le renvoyer en vue de vérifications et de réparations.

Remplacer les fusibles uniquement par des fusibles d'intensité nominale requise et de type spécifié. Il est interdit d'utiliser des fusibles bricolés et de court-circuiter des porte-fusibles. Eviter de mouiller l'instrument lors de son nettoyage.

Les symboles suivants se trouvent sur l'instrument, ainsi que dans ce manuel.



signifie **Prudence**. Dans ce manuel, ce symbole est utilisé pour souligner toute situation dans laquelle une utilisation incorrecte peut endommager l'instrument ou représenter un danger potentiel pour l'utilisateur.



Borne de terre (masse)

alimentation secteur ON (allumée)

alimentation secteur OFF (éteinte)

courant alternatif (c.a.)

3 Installation

3.1 Tension de fonctionnement secteur

Cet appareil possède une entrée universelle et peut être branché sur une prise de courant secteur 115 V ou 230 V sans besoin d'un adaptateur. Vérifiez que les caractéristiques de l'alimentation locale correspondent aux caractéristiques d'entrée secteur données au chapitre Spécifications, voir section 15.

3.2 Câble d'alimentation secteur

Brancher l'instrument sur l'alimentation CA à l'aide du câble d'alimentation fourni. S'il s'avère nécessaire d'utiliser une fiche secteur destinée à un autre type de prise murale, employer un cordon secteur correctement dimensionné et homologué en l'équipant de la fiche murale voulue et d'un connecteur IEC60320 C13 du côté de l'appareil. Pour déterminer l'intensité nominale minimale du cordon en fonction de l'alimentation sur secteur prévue, consulter les caractéristiques de puissance nominale figurant sur le matériel ou dans le chapitre Spécifications.

WARNING! CET INSTRUMENT DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE

Toute interruption du conducteur de terre de la prise secteur à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil rendra ce dernier dangereux. Il est interdit d'effectuer une coupure intentionnelle.

3.3 Montage

Cet instrument est adapté pour être utilisé sur banc ou en baie. Il est livré avec des pieds pour être monté sur banc. Les pieds avants comprennent un dispositif de basculement pour obtenir un angle optimal du panneau.

Un kit de montage en baie pour une baie de 19 pouces est disponible auprès des fabricants ou de leurs agents et distributeurs à l'étranger.

3.4 Ventilation

L'alimentation électrique est refroidie par un ventilateur intelligent à vitesses multiples qui ventile à l'arrière. De l'air frais est aspiré par des fentes situées juste au dessus des bornes sur le panneau avant, et par des fentes situées à la base de l'unité, près de l'avant.

Dans le cadre d'un montage en baie, lors de l'utilisation de la baie Aim-TTi recommandée (RM460), aucun espace supplémentaire n'est requis au-dessus ou sur les côtés de l'unité. Un espace libre en dessous de l'unité permettra de garantir la meilleure circulation d'air possible et les vitesses de ventilation les plus faibles pour une puissance donnée, mais ceci n'est pas une exigence.

S'assurer que les fentes de ventilation et le dispositif d'extraction du ventilateur arrière ne soient pas obstrués. En cas de surchauffe, un dispositif de déclenchement par température éteindra toutes les sorties, voir section 11.8.

4 Connexions

4.1 Connexions du panneau avant



- A- Pour chaque sortie, la charge devra être connectée aux bornes positive (rouge) et négative (noire) marquées OUTPUT (sortie). Ces deux bornes sont flottantes et peuvent être connectées à la terre ou à une borne d'une autre sortie.
- B- Les connexions de détection à distance sur la charge, si nécessaire, sont réalisées à partir des bornes SENSE (détection) positive (+) et négative (-). Positionner le commutateur SENSE sur REMOTE lorsque la fonction de détection à distance est requise. Repositionner le commutateur sur LOCAL lorsque la fonction de détection à distance n'est pas en cours d'utilisation. Voir la section 11.2 pour de plus amples informations.
- C- La borne grise marquée d'un symbole représentant la Terre est connectée au châssis ainsi qu'à la masse. 4

USB RESET CEX RS232 LAN REMOVE TOP COVER TO ACCESS FUSE REPLACE ONLY WITH FUSE OF CORRECT TYPE AND RATING. REFER TO MANUAL FUSE: 10A (T) 250V HBC 2/PA O/P 3 0/P 2 0/P 1 ۲ \oplus \oplus \oplus \oplus ş ş ş ş 0000 0 0 0000 θ T т 1 ATED VOLTAGE $\tilde{\ominus}$ ŝ ŝ ŝ ŝ POWER: 600VA MAX ۵ D Π CAUTION: DISCONNECT FROM THE AC SUPPLY LINE WHEN NOT IN USE AND BEFORE REMOVING COVERS. REFER TO MANUAL TRUMENT HAS A AL OPERATING RANGE ⚠і

4.2 Connexions du panneau arrière (MX100QP)

D- Le MX100Q dispose d'une prise d'alimentation CA uniquement sur le panneau arrière. Le MX100QP bénéficie d'une :

- E- Série de bornes d'alimentation et de détection
- F- USB
- G- RS232
- H- LAN
- I- GPIB

Toutes les interfaces sont entièrement isolées des bornes de sortie d'alimentation. Les interfaces USB, RS22 et GPIB sont connectées à la terre du châssis. L'interface LAN est isolée par des transformateurs de réseau standard.

Connexions de sortie

Les bornes de sortie et de détection sont doublées sur le bloc de bornes du panneau arrière et appelées Output +, Output -, Sense + et Sense -. Ces connexions sont en parallèle avec leurs équivalents du panneau avant.

Positionner le commutateur LOCAL/REMOTE du panneau avant sur REMOTE lorsque la fonction de détection à distance est requise. Si l'on utilise les bornes de sortie du panneau arrière, il est recommandé de toujours sélectionner la détection à distance afin d'assurer que la régulation de sortie reste dans les spécifications. Les connexions peuvent être effectuées sur les bornes de détection à distance à l'avant ou à l'arrière de l'appareil, mais jamais sur les deux paires de bornes en même temps. Repositionner le commutateur sur LOCAL lorsque la fonction de détection à distance n'est pas en cours d'utilisation.

4.3 Tensions aux bornes et sécurité

Les sorties de l'alimentation sont entièrement flottantes et peuvent être connectées à d'autres équipements de telle sorte que la tension apparaissant sur une borne soit supérieure à la tension de sortie seule.



La tension maximale autorisée entre une borne et la masse (+) est 300 V CC ; la tension maximale autorisée entre l'une des deux bornes d'une sortie et l'une des deux bornes d'une autre sortie sur le même circuit d'alimentation est également 300 V CC.

WARNING! De telles tensions sont excessivement dangereuses et l'utilisateur doit donc prendre le plus grand soin. Les bornes avant sont intrinsèquement protégées contre tout contact, mais un danger peut subsister en fonction du type de connexion effectuée sur la borne. Il ne faut en aucun cas toucher les connexions dans le cadre d'un tel usage.



Pour le MX100QP uniquement, les tensions observées sur les bornes avant seront également observées sur les bornes arrière. Les bornes arrière sont dotées de parois protectrices mais ne sont pas protégées intrinsèquement contre tout contact. Un couvercle de protection est prévu et doit être utilisé si des tensions supérieures à 70 V_{CC} peuvent être présentes ; il est conseillé d'utiliser le couvercle en permanence.

Si toute tension dangereuse est susceptible d'exister, toutes les connexions aux bornes avant et arrière doivent être effectuées lorsque l'alimentation est hors service au niveau de toutes les sources de tension.

4.4 Protection de sortie

Chaque sortie est protégée contre l'application de tensions directes externes jusqu'à 40 volts (sorties 1 et 2) et 80 volts (sortie 3 et 4). Chaque sortie est protégée contre l'application de polarités inversées par une diode de limitation dotée d'une capacité d'intensité continue maximum de 3 ampères.

Les déclencheurs OVP et OCP et le dispositif de déclenchement en cas de surchauffe fournissent une plus ample protection.

5 Première utilisation



5.1 Mise sous tension

1- Power $\sim O/I$

Au démarrage, un écran s'affiche et présente le numéro de révision du micrologiciel ainsi qu'une brève description des conditions de démarrage. Celles-ci peuvent être modifiées dans System Preferences si nécessaire – voir section 9.1.

5.2 Clavier

Le panneau avant contient l'écran d'affichage à cristaux liquides (LCD) et le clavier qui sont tous deux utilisés pour commander la totalité des fonctions de l'appareil. Les touches sont groupées de la façon suivante :

2- Marche/Arrêt de la sortie CC

Chaque sortie est dotée de sa propre touche On/Off CC. Une pression alternée de la touche allume ou éteint la sortie. La touche s'illumine en rouge pour indiquer que la sortie est en marche.

Au démarrage, toutes les sorties sont réglées par défaut sur la position Off (arrêt). Cependant, l'utilisateur peut modifier ce paramètre par défaut de telle sorte que les sorties soient restaurées à la condition dans laquelle elles se trouvaient à l'arrêt de l'instrument. Cette modification doit être apportée dans le menu System Preferences – voir section 9.1.

3- Touches de programmation

La fonction de ces touches change au cours de l'utilisation de l'appareil. La fonction actuelle est affichée sur l'écran LCD dans une case au-dessus de chaque touche. La touche sélectionnée s'allume. Une case vide signifie que la touche n'a actuellement aucune fonction.

4- Multi-On/Multi-Off

Les touches Multi-On et Multi-Off allument ou éteignent les quatre sorties en même temps. Par défaut, ces touches fonctionnent sur les quatre sorties en même temps, mais leur comportement peut être modifié de façon à allumer ou éteindre les sorties en fonction d'une séquence minutée ou à retirer une sortie de la commande Multi-On ou Multi-Off, voir section 8.4.

5- Touches de commande de l'affichage

Il y a cinq écrans principaux sélectionnés par les touches. La touche sélectionnée s'allume.

(Home) affiche les quatre sorties simultanément,

(Menu) permet d'accéder aux fonctions avancées,

(O/P n) affiche des informations plus détaillées pour chaque sortie.

Remarque : Si une sortie est désactivée, un bip d'erreur retentit et l'écran de sortie est indisponible.

6- Clavier

Il est possible de régler la tension ou l'intensité à l'aide du clavier numérique. Lorsque l'on appuie sur une touche numérique, la touche OK commence à clignoter. Une fois la saisie de la valeur numérique terminée, appuyer sur OK pour accepter la valeur et l'utiliser. Il est possible d'abandonner la saisie à tout moment en appuyant sur ESC (Échap.). La nouvelle valeur saisie s'affiche directement en dessous des compteurs dans une police de plus petite taille.

La saisie s'effectue en volts ou en ampères, avec une résolution de 0,001 V et 0,0001 A pour les plages de 16 V et 35 V, et de 0,01 V et 0,0001 A pour la plage de 70 V.

Il suffit de saisir la valeur souhaitée jusqu'au chiffre de résolution désiré. Autrement dit, pour saisir 5,000 volts, il suffit de saisir 5, puis d'appuyer sur OK.

Touche de verrouillage

Le panneau avant peut être « verrouillé » de façon à ce que l'alimentation ne réponde à aucune pression des touches. Ceci permet d'éviter toute modification accidentelle des paramètres.

Remarque : Il est toujours possible de consulter les écrans correspondant à chaque sortie et l'écran d'accueil, mais pas de les modifier.

La touche Lock permet de désactiver le panneau avant. La touche s'illumine en vert pour indiquer que tel est le cas. Une fois le panneau avant verrouillé, un message d'avertissement s'affiche à l'écran lorsque l'on appuie sur une touche quelconque. Pour déverrouiller le panneau avant, appuyer sur la touche Lock et la maintenir enfoncée pendant plus d'une seconde.

Pour plus de sécurité, il est également possible de verrouiller le panneau avant à l'aide d'un code. Cette fonction est expliquée dans la section 8.5, Fonctions avancées.

7- Molette

Il est possible de régler la tension ou l'intensité à l'aide de la molette. La molette est désactivée par défaut, mais peut être activée en appuyant sur la touche située en dessous, qui l'active ou la désactive. Lorsqu'elle est activée, la touche est allumée. La molette change les paramètres de sortie immédiatement ; il n'est donc pas nécessaire de confirmer en appuyant sur OK.

La molette fonctionne de façon non linéaire. Si elle est actionnée lentement, la valeur est modifiée par le pas minimum (1 mV/0,1 mA pour les plages de 16 V et 35 V, ou 10 mV/0,1 mA pour la plage de 70 V). Lorsque la molette tourne plus rapidement, le pas augmente pour permettre un changement rapide de la valeur.

L'action de la molette peut être modifiée à partir du menu System Preferences afin de réduire la variation du pas en fonction de la vitesse si désiré. Trois options sont disponibles : Normal (défaut), Reduced acceleration (accélération réduite), ou Single Digit Increment (augmentation d'un chiffre).

La modification de ce paramètre est décrite dans la section 9.3.

5.3 Affichage

L'écran d'accueil (Home)

L'écran d'accueil (Home) affiche les informations primaires des quatre sorties en même temps tout en permettant le réglage de la tension et de l'intensité pour n'importe quelle sortie.

L'écran est divisé en quatre sections représentant les sorties 1,

2, 3 et 4 de gauche à droite. Pour chaque sortie, l'écran présente le mode de fonctionnement sur la ligne du haut en affichant CV (tension constante), CC (courant constant) ou SET (Paramètres). SET s'affiche lorsque la sortie est désactivée.

Les deux compteurs situés directement en dessous affichent les valeurs réglées pour la tension et l'intensité lorsque la sortie est désactivée, et la tension et l'intensité fournies à la charge lorsque la sortie est activée.

Lorsqu'une sortie est allumée, les trois lignes en dessous des compteurs affichent la tension réglée (Vset), l'intensité réglée (Iset) et la plage de sortie (Range). Si la sortie est éteinte, les lignes Vset et lset ne s'affichent pas (parce que les compteurs présentent les valeurs réglées).

Les huit touches sont utilisées pour régler la tension (Vset) ou l'intensité (Iset) de chaque sortie. La sortie et le paramètre actuellement sélectionnés (V ou I) sont indiqués par

l'illumination de la touche et par une flèche clignotante devant le

paramètre à régler. L'utilisateur peut basculer librement entre le réglage

1. CV	2. CV		3. SET		4. SET	
►16.000v	16.0	100v	35.0	000v	35.0)00v
0.0001A	0.00	100a	1.52	247A	3.00	J00a
Vset: 16.000 V Iset: 3.0000 A Range:35V/3A	Vset: 16.000 V Iset: 3.0000 A Range:35V/3A		Range:3	5V/3A	Range:3	5V/3A
Vset Iset	Vset	Iset	Vset	Iset	Vset	Iset

de la tension et celui de l'intensité pour quelque sortie que ce soit en appuyant sur la touche appropriée.

Une seconde pression de la même touche ou de la touche ESC (échappement) annule la fonction de la touche et désactive toutes les capacités de réglage.

6 Paramètres d'alimentation

Les procédures de réglage de la tension et de l'intensité, que ce soit par saisie sur le clavier numérique ou par le biais de la molette, sont expliquées dans la section précédente.

6.1 Modes CV et CC, Consultation des paramètres

En fonction des conditions de charge, la tension réelle et l'intensité réelle appliquées à la charge ne seront pas toutes les deux égales à leurs valeurs réglées.

Sortie activée – Mode CV

En mode tension constante, la tension de sortie est égale à la valeur réglée et CV s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran. Le réglage d'intensité représente la valeur de limitation de l'intensité pouvant circuler (la limite d'intensité).

Sortie activée – Mode CC

En mode intensité constante, l'intensité de sortie est égale à la valeur réglée et CC s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran. Le réglage de la tension représente la valeur de limitation de la tension pouvant être appliquée (la limite de tension).

1								
	1. SET		2. SET		3. CV		4. SET	
	16.000v		16.000v		35.000v		35.000v	
	3.0000A		3.0000A		0.0003A		3.0000A	
					Vset: 35 Iset: 1.	5.000 V 5247 A		
	Range:35V/3A		Range:35V/3A		Range:35V/3A		Range:35V/3A	
	Vset	Iset	Vset	Iset	Vset	Iset	Vset	Iset

L'appareil bascule automatiquement entre les modes CV et CC en fonction des conditions de charge et des paramètres. Les paramètres de tension et d'intensité peuvent également être décrits comme des limites car ils représentent les valeurs maximum pouvant être appliquées au niveau de la charge.

Pour attirer l'attention sur le symbole CC et le rendre bien visible en un seul regard, une flèche clignotante s'affiche juste à côté de lui. Il est également possible de paramétrer un signal sonore, voir section 10.2.

Sortie désactivée

Lorsqu'une sortie est désactivée, les compteurs affichent ces valeurs réglées et SET s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran. Lorsqu'une sortie est désactivée, les valeurs de tension générée et d'intensité circulant sont affichés avec l'indication CV ou CC.

View Settings

Il est également possible de consulter les valeurs réglées pour les quatre sorties en même temps. Une pression de la touche OK (qui porte également l'indication View Settings) entraîne un changement au niveau de l'écran, de telle sorte que les compteurs affichent tous les valeurs limites pendant environ 2 secondes.

6.2 Réglage avec les écrans des sorties individuelles

Les quatre touches allumées, marquées O/P 1, O/P 2, O/P 3 et O/P 4 sélectionnent un écran contrôlant uniquement la sortie choisie. Cet écran fournit plus d'informations que l'écran principal (Home) (voir section 6.1), et permet de procéder au réglage de paramètres supplémentaires.

Output 1 SET	V Track OFF	
16.00	3.000	OA
Uset 16.000	0VP 40.0 V V×A 0.00 0CP 7.00 A Range 35V	00 W /3A
Vset Iset	Iavg OVP/OCP Range Stores	

La ligne supérieur indique le mode de fonctionnement (CV, CC ou SET) ainsi que l'état d'appariement de tension. Les compteurs s'affichent dans une police de plus grande taille et l'état complet des paramètres de la sortie s'affiche en dessous.

Les huit touches sont utilisées pour régler la tension et l'intensité (Vset et Iset), les niveaux de protection contre les surtensions et surintensités (OVP & OCP), la moyenne du compteur d'intensité (lavg), la sélection de plages (Range) et l'enregistrement ou le rappel des paramètres (Stores).

Le réglage de la tension ou de l'intensité s'effectue comme décrit précédemment pour l'écran Home - voir section 6.1.

6.3 Affichage de la puissance (VxA)

La puissance fournie à la charge (VxA) est affichée en watts dans le coin inférieur droit. La valeur est calculée à partir des valeurs de la tension et de l'intensité indiquées sur les compteurs et affichée avec une résolution maximale de 0,001 watt pour la sortie 1 et 2 ; de 0,01 watt pour les sorties 3 et 4.

6.4 Sélection de la moyenne du compteur d'intensité

Iavg

La moyenne du compteur d'intensité est utile lorsque l'intensité de charge fluctue rapidement. Elle peut aider à réduire les variations des valeurs observées et faciliter la lecture à l'écran. La sélection s'effectue à partir de chaque écran de sortie individuelle. Appuyer sur la touche marquée lavg pour activer ou désactiver la moyenne du compteur d'intensité. L'état actuel est indiqué dans la zone située au-dessus de la touche et représentée par une astérisque (symbole *) apparaissant directement après



le compteur d'intensité. Ce symbole * s'affiche également sur l'écran Home.

Trois niveaux de moyenne (faible, moyenne ou élevée) peuvent être sélectionnés dans le System Menu - voir section 9.2. La valeur par défaut est moyenne.

6.5 Réglage de la protection contre les surtensions et surintensités

OVP/OCP

L'alimentation propose une protection de surtension (OVP) et de surintensité (OCP) réglable par l'utilisateur. Lorsqu'une tension dépassant le niveau OVP est détectée ou lorsqu'une intensité dépassant le niveau OCP est détectée, la sortie est désactivée et le message OVP ou OCP s'affiche.

OVP peut être réglé de 1 V à 40 V pour les sorties 1 et 2, et de 1 V à 80 V pour la sortie 3 et 4. OCP peut être réglé de 0,01 A à 7 A pour les sorties 1 et 2, et de 0,01 A à 3,5 A pour la sortie 3 et 4.



Une pression de la touche OVP/OCP

fait apparaître une nouvelle série de touches à partir desquelles les valeurs OVP & OCP peuvent être réglées, activées ou désactivées.

Lorsque l'on appuie sur la touche OVP Set, la touche s'allume et permet de régler la valeur OVP. Il est possible de saisir une nouvelle valeur à l'aide du clavier numérique ou de la molette si celle-ci est activée. OVP peut être désactivé en appuyant sur OVP OFF, et réactivé en appuyant sur OVP On. La valeur OVP précédente est retenue lorsqu'OVP est désactivé et affichée entre parenthèses.

Des fonctions similaires sont fournies pour le contrôle d'OCP.

Veuillez noter que, lorsqu'elle est réglée sur OFF (autrement dit, désactivée), la fonction n'est pas complètement désactivée mais réglée sur la valeur maximale pour la sortie. Ainsi, si OVP est réglé sur OFF sur la sortie 1 et qu'une tension externe de plus de 40 V est appliquée aux bornes, un déclenchement OVP se produira.

De plus amples informations sur l'utilisation d'OVP et OCP sont fournies à la section 11.7.

6.6 Réglage de la gamme de tension/d'intensité

Range

Chaque sortie dispose de plus d'une gamme. Pour les sorties 1 et 2, il est possible de choisir entre 35 V/3 A, 16 V/6 A et 35 V/6 A. Pour les sorties 3 et 4, le choix est 35 V/3 A, 70 V/1,5 A ou 70 V/3 A.

Veuillez noter que la sélection d'un réglage de puissance élevé peut nécessiter la mise hors service d'autres sorties, voir le tableau dans la section 1.Une pression de la touche Range (gamme) affiche un écran de menu indiquant la plage et la sortie actuellement

	RANGE AND OUTPUT CONFIGURATION								
▶ 0P1:	35V/3A								
0P2:	35V/3A								
0P3:	35V/3A								
0P4:	35V/3A								
	I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	35V/3A	16V/6A	35V/6A	Disable	Cancel	OK	٦	

Toutes les gammes de sortie peuvent être modifiées ou désactivées à partir de cet écran à l'aide des touches de programmation. Sélectionnez la sortie avec les touches directionnelles haut et bas et appuyez sur la touche correspondant à plage souhaitée. Une pression de la touche Annuler permet de revenir à l'écran de la sortie. La plage reste inchangée. Une pression de la touche OK met en œuvre les modifications apportées.

Veuillez noter qu'il n'est possible de changer de gamme que lorsque la sortie est désactivée. Si la sortie est activée, un message invite l'utilisateur à la désactiver.

6.7 Sauvegarde et rappel des paramètres

Stores Espaces de mémoire

Chaque sortie est dotée de 50 espaces de mémoire capables de stocker la gamme, la tension, l'intensité, OVP et OCP. Une pression de la touche Stores affiche un écran de menu qui présente le contenu actuel des mémoires dans lesquelles les paramètres peuvent être sauvegardées et à partir desquelles ils peuvent être rappelés.

Range	Voltage	Current	OVP	OCP
00. 16V/6A 01. 16V/6A 02. 16V/6A 03. 16V/6A 04. 16V/6A 05. 16V/6A 06. 16V/6A	15.000 14.250 11.750 10.500 9.320 8.000 2.250	6.0000 6.0000 1.2500 1.2500 1.2500 0.2500 0.2500	40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0	7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Store Recall		Delete	Γ	Exit

Les mémoires sont numérotées de 00 à 49 et la ligne sélectionnée est mise en surbrillance. Il est possible de faire défiler les emplacements à l'aide de la molette ou pas à pas, en utilisant les touches à flèches. Il est également possible de passer directement à un emplacement donné en saisissant un nombre à deux chiffres (par ex., 07 ou 45). Les espaces de mémoire inutilisés sont indiqués par la présence du mot Empty.

Une pression de la touche Store écrit les paramètres actuels de la sortie dans l'espace de mémoire sélectionné. Si l'emplacement contient déjà des paramètres sauvegardés, une confirmation est requise.

Une pression de la touche Recall transfère les paramètres sauvegardés de l'espace de mémoire sélectionné à la sortie. Ceci se produit immédiatement, sur pression de la touche Recall. Veuillez noter que si la gamme rappelée est différente de la gamme actuelle, la sortie sera automatiquement désactivée.

Le contenu d'un emplacement particulier peut être supprimé en appuyant sur la touche Delete. Une confirmation est requise.

À partir de l'écran de confirmation Delete, il est également possible de supprimer les contenus de l'ensemble des 50 emplacements en appuyant sur Del All. Une confirmation est requise.

Sauvegarde et rappel pour de multiples sorties

Il est également possible de sauvegarder et de rappeler des paramètres simultanément pour les quatre sorties. Cette fonction est décrite dans la section 9.3, Fonctions avancées.

6.8 L'écran System Menu

L'écran System Menu est sélectionné par la touche marquée Menu, qui s'allume lorsque l'on appuie dessus.

Les fonctions du menu système sont décrites dans la section 9, Fonctions avancées.

6.9 Appariement de tension

L'alimentation peut être configurée de telle sorte que la tension de la sortie 2 « suive » celle de la sortie 1 ou que la sortie 4 suive la sortie 3. Cet appariement peut être configuré de manière individuelle ou simultanée. L'état d'appariement est affiché sur la ligne supérieure de l'écran. L'appariement de tension est sélectionné à partir du System Menu, voir la section 8.1.

7 Symboles affichés

Certaines fonctions sont indiquées par des symboles ou des abréviations affichés sur l'écran comme suit :

Fonction	Écran d'accueil	Écran des sorties individuelles
Sortie activée, mode tension constante	CV affiché sur la ligne supérieure à côté du numéro de la sortie	CV affiché sur la ligne supérieure
Sortie activée, mode intensité constante	CC affiché et flèche clignotante à côté du numéro de la sortie	CC affiché et flèche clignotante sur la ligne supérieure
Sortie désactivée	SET affiché sur la ligne supérieure à côté du numéro de la sortie	SET affiché sur la ligne supérieure
Moyenne du compteur d'intensité	Symbole * après le compteur d'intensité	Symbole * après le compteur d'intensité (et lavg ON en police de petite taille)
Appariement de tension	TRK > affiché sur la ligne supérieure entre le Master (maître) et le Slave (esclave)	V Track ON ou OFF affiché sur la ligne supérieure, ainsi que l'indication Master ou Slave
Multi-On/Multi-Off non réglé sur défaut (réglé sur Delayed ou Never)	Symbole en forme d'horloge sur la ligne supérieure à côté de l'indication du mode de la sortie affectée	Symbole en forme d'horloge sur la ligne supérieure
Alimentation sous commande à distance (MX100QP uniquement)	REM affiché en haut à droit	REM affiché en haut à droit
État de la connexion LAN (MX100QP uniquement)	Symbole LAN 🚠 affiché en haut à droite. (voir remarque)	Symbole LAN 🛃 affiché en haut à droite et sur le côté (voir remarque)

Veuillez noter que le symbole LAN change pour refléter l'état de la connexion. Cette fonction est détaillée dans les pages concernant la commande à distance, voir la section 12.2.4.

L'écran présenté ci-contre en guise d'exemple montre les sorties 1 et 2 en mode tension constante (CV) et les sorties 3 et 4 affichant leurs paramètres (sortie désactivée).

1. CV () TRK >	2. CV		3. SET		4. SET	
15.000v	15.0	100v	20.0)Ov	20.0)Ov
0.0001A	0.00	00a	0.10)00a*	0.10)00a
Vset: 15.000 V Iset: 6.0000 A Range:16V/6A	Vset: 15 Iset: 0. Range:3	5.000 V 1000 A 5V/3A	Range:7	'0V/1 . 5A	Range:7	'0V/1.5A
Vset Iset	İ	Iset	Vset	Iset	Vset	Iset

Sur la sortie 1, Multi-On/Multi-Off n'est pas réglé sur la valeur par défaut.

La sortie 2 est réglée de manière à suivre la sortie 1.

La fonction de moyenne du compteur d'intensité de la sortie 3 est activée.

8 Menu - Fonctions avancées

Menu

Une pression de la touche marquée Menu sélectionne l'écran System Menu. Celui-ci permet d'accéder à des options et fonctions avancées. Lorsque le menu système est affiché, il n'est pas possible de régler les paramètres des sorties mais les touches On/Off des sorties continuent de fonctionner normalement.

Chaque élément du menu système est sélectionné à l'aide des deux touches à flèches, ou en faisant tourner la molette jusqu'à ce que la ligne désirée soit mise en surbrillance puis en appuyant sur la touche Select. Ceci affiche un écran de menu correspondant à la fonction sélectionnée.



Texte Help (Aide)

Il est également possible d'appuyer sur la touche Help pour afficher une explication de la fonction mise en surbrillance à l'écran.

8.1 Réglage de l'appariement de tension

Menu > Voltage Tracking Setup

Par défaut, les quatre sorties sont entièrement indépendantes. Cependant, il est possible de faire en sorte que la tension d'une sortie soit toujours égale à la tension fixée sur une autre sortie. Il s'agit de ce que l'on appelle l'appariement de tension.

	VOLTAGE TRACKING							
	Master	Slave						
None Mode 1 Mode 2 Mode 3	V1 V3 V1 & V3	V2=V1 V4=V3 V2=V1 & V4=V3						
None Mode	1 Mode 2 Mode 3	Cancel (OK/Exit)						

L'appariement de tension peut être utile lors de la configuration de tensions réglables de polarités identiques ou opposées, ou lorsque les sorties sont branchées en parallèle ou en série.

Il existe trois méthodes alternatives d'appariement de tension :

- Mode 1 La sortie 2 suit la sortie 1.
- Mode 2 La sortie 4 suit la sortie 3.
- Mode 3 La sortie 2 suit la sortie 1 *et* La sortie 4 suit la sortie 3.

La sortie ayant le contrôle est décrite comme le maître, ou Master, tandis qu'une sortie contrôlée est appelée l'esclave, ou Slave. L'appariement de tension ne peut être sélectionné que lorsque la gamme de tension de la sortie Slave est égale ou supérieure à celle de la sortie Master.

La condition d'appariement est affichée sur la ligne supérieure de l'écran, voir la section 8.

Lorsque l'appariement est activé, tout changement de la gamme de la sortie Master ou Slave annule l'appariement, quelle que soit la direction du changement.

8.2 Configuration de la moyenne du compteur d'intensité

Menu > Current Meter Averaging Setup

Le degré de précision du calcul de la moyenne du compteur d'intensité lorsque lavg est activé (voir la section 7.4) peut être réglé individuellement pour chaque sortie.

La Fonction « Current Meter Averaging Setup » du System Menu fournit un choix individuel entre faible, moyen et élevé (Low, Medium, High) pour chacune des quatre sorties, réglé par le biais des touches. La valeur par défaut est moyenne.

8.3 Sauvegarde et rappel des paramètres pour toutes les sorties

Menu > Stores: All Outputs (Store/Recall)

Chaque sortie est dotée de son propre jeu de 50 mémoires dans lesquelles les paramètres peuvent être sauvegardés pour cette sortie (voir la section 7.7). Un jeu de 50 mémoires supplémentaire est fourni pour permettre à l'utilisateur de sauvegarder et de rappeler l'état des paramètres pour les quatre sorties simultanément.

	Range	Volts	Amps		OVP	OCP	Output
00.1	Disabled				_		
2 3 4	Disabled 70V/1.5A 70V/1.5A	20.00 20.00	0.1000		80.0 80.0	4.00 4.00	OFF OFF
01.1 2 3 4	16V/6A 35V/3A 70V/1.5A 70V/1.5A	15.000 1.000 20.00 20.00	6.0000 0.1000 0.1000 0.1000		40.0 40.0 80.0 80.0	7.00 7.00 4.00 4.00	OFF OFF ON ON
Stor	e Recall			Delete	, T	T T	E×it

À l'inverse des mémoires individuelles, qui ne sauvegardent que Range, Volts, Amps, et OVP/OCP, ces mémoires sauvegardent également l'état ON/OFF de la sortie, l'état de moyenne du compteur d'intensité et les paramètres Multi-On/Multi-Off.

La fonction du System Menu appelée « Stores: All Outputs (Store/Recall) » crée un écran similaire à l'écran Stores dédié aux sorties individuelles, mais avec une colonne supplémentaire pour ON/OFF. Les quatre sorties sont affichées sur des lignes successives.

L'état On/Off de la sortie est inclus afin de permettre le rappel des mémoires dans un ordre particulier comprenant l'activation ou la désactivation des sorties. Veuillez noter que le rappel d'une mémoire écrase automatiquement l'état On/Off existant et que ceci doit être pris en compte lors de la configuration de l'alimentation avant la sauvegarde de chaque état.

Si la moyenne du compteur d'intensité est activée, le symbole ***** s'affiche après la valeur d'intensité réglée. Les paramètres Multi-On/Multi-Off autres que les deux réglés sur Quick sont indiqués par un symbole en forme d'horloge après l'état On/Off.

Veuillez noter que les paramètres de retard des sorties ne sont appliqués que lorsque la fonction Multi-On/Multi-Off est utilisée et non lors du rappel d'une mémoire.

8.4 Fonctionnement et séquençage de la fonction Multi-On / Multi-Off

Menu > Multi-On/ Multi-Off Setup

Les deux touches situées en bas à droite et marquées Multi-On et Multi-Off contrôlent le comportement On et Off des quatre sorties.

Par défaut, ces touches offrent une fonction On/Off synchronisée grâce à laquelle les quatre sorties sont activées ou désactivées simultanément sur pression d'une seule touche.



Dans le System Menu, la fonction « Multi-On/Multi-Off Setup » permet de modifier le fonctionnement de ces touches en fonction des exigences de l'utilisateur. Il est possible d'introduire des retards entre l'activation ou la désactivation des sorties de façon à crée une séquence d'activation (On) ou de désactivation (Off) et toute sortie individuelle peut être exclue de la commande Multi-Off.

Par défaut d'usine, les retards On et Off sont tous réglés sur Quick, ce qui signifie qu'ils répondent immédiatement à la pression de la touche. Les touches à flèches Tab se déplacent d'un état On et Off à l'autre pour les sorties qui peuvent être modifiées à l'aide des touches.

	SET PROGRAMMED	MULTI ON/OFF	
	Multi ON Action	Multi OFF Action	
Output 1	ON after 10ms	Quick	
Output 2	Quick	Quick	
Output 3	0N after 660ms	Quick	
Output 4	Quick	Quick	
~		·	Y
Təb 🛑 🗋	Tab 📫 🛛 Quick 🛛 Never	Delay	OK/Exit

Delay (Retard) règle une valeur temporelle en millisecondes, comprise entre 10 ms et 20 000 ms (20 secondes)

à l'aide de la molette.

Never retire complètement une sortie du contrôle de la touche Multi-On ou Multi-Off. Quick retourne à une réponse immédiate.

Veuillez noter que toute valeur de retard précédemment réglée est retenue lors du réglage sur Quick ou Never et restaurée lorsque Delay est sélectionné à nouveau.

Lorsque l'un des paramètres est réglé sur une option autre que Quick, un symbole en forme d'horloge 🕖 s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran principal (Home), et du ou des écran(s) des sorties individuelles au(x)quel(s) il s'applique.

Veuillez noter que les retards réglés s'appliquent uniquement au lancement d'une sortie en cours d'activation ou de désactivation. Le retard en question dépendra des délais d'activation ou de désactivation s'appliquant au paramètre d'une sortie particulière et le taux de changement sera déterminé par sa charge. Voir la section 11.6 pour de plus amples informations.

Pour les séquences à retards courts, la touche clignotera brièvement lorsqu'elle sera enfoncée. Pour les retards plus importants, elle continuera de clignoter jusqu'à ce que la séquence soit terminée. Si le retard le plus important est inférieur à environ 250 ms, il est possible que la touche ne clignote pas du tout.

8.4.1 Désactivation d'urgence

Lorsqu'une séquence de désactivation (Off) incluant de longs retards est en cours, une seconde pression de la touche Multi-Off éteint les quatre sorties immédiatement, y compris toute sortie omise de la séquence (c'est-à-dire réglée sur Never). Ainsi, une double pression de la touche Multi-Off (ou le fait de la maintenir enfoncée) désactivera immédiatement toutes les sorties, quels que soient les paramètres de la séquence.

Les touches On/Off de la sortie individuelle restent également actives pendant la séquence et peuvent être utilisées pour outrepasser un retard.

8.5 Verrouillage du panneau avant avec un code

Menu > Lock Keypad using Pass Code

Outre le verrouillage normal du panneau avant (voir section 7.10), il est également possible de verrouiller le panneau avant en toute sécurité en paramétrant un code. Cette solution est appropriée lorsque l'alimentation est installée au sein d'un système où seul l'installateur peut procéder à des changements après la configuration.

SET PASS CODE FOR KEYPAD LOCK
Enter a 4 digit code:
Caution: Unlocking will only be possible using this code or the Master Code provided in the Instruction Manual
[Cancel]

Le code est un code à usage unique. Une fois le système déverrouillé, le code est oublié et un nouveau code (ou le même code) doit être saisi afin de verrouiller le système à nouveau.

Si l'utilisateur oublie le code, l'alimentation peut être déverrouillée à l'aide du code-maître, 7835, qui est toujours actif.

8.6 System Preferences

Menu > System Preferences

Divers aspects du fonctionnement de l'alimentation peuvent être modifiés à partir de la fonction System Preferences. Ceux-ci sont détaillés à la section 10.

8.7 Réglage des paramètres d'usine

Menu > Factory Defaults

Cette fonction peut être utilisée pour remettre la plupart des paramètres de l'instrument, et notamment Voltage, Current, Range, OVP, OCP, Output On/Off, Current Meter Averaging, Multi-On/Off Action and System Preferences à leur valeur par défaut d'usine, comme décrite dans la section 16.

Les mémoires de sauvegarde pour les sorties individuelles et All Outputs (toutes les sorties) ne sont pas affectées. Pour effacer chaque série de Stores, il est nécessaire d'utiliser la fonction Stores > Delete > Del All.

Le paramètre de contraste de l'écran LCD et les paramètres d'interface à distance (pour le MX100QP uniquement) ne sont pas affectés non plus.

8.8 Réglage du contraste de l'écran LCD

Menu > Adjust LCD Contrast

Le contraste de l'écran LCD peut être réglé sur une large gamme. Le paramètre est affiché sous forme d'un nombre représentant un pourcentage. L'affichage peut également être inversé, de noir sur blanc à blanc sur noir.

8.9 Étalonnage

Menu > Calibration

La fonction Calibration (étalonnage) permet de recalibrer l'instrument en fonction des besoins.



L'étalonnage écrasera les paramètres existants et ne doit être effectué que par un personnel compétent, dans le respect des instructions du Guide d'entretien et avec les équipements de précision nécessaires.

Un code à quatre chiffres peut être configuré afin de prévenir tout étalonnage non autorisé, si nécessaire.

8.10 Interfaces de commande à distance (MX100QP uniquement)

Menu > Remote Control Interfaces

Il est possible d'observer les paramètres des interfaces GPIB et LAN en utilisant cette fonction.

Les détails correspondant à l'interface GPIB se trouvent dans la section 12.2.1 du chapitre Configuration des interfaces à distance.

Les détails correspondant à l'interface LAN se trouvent dans la section 12.2.4 du chapitre Configuration des interfaces à distance.

9 Changement des System Preferences

Menu > System Preferences

L'accès à System Preferences est sélectionné à partir du menu système principal. Une liste des préférences du système s'affiche.

Les préférences actuelles du système sont indiquées par des coches situées à côté du paramètre



pertinent. On peut apporter des modifications en déplaçant la surbrillance à l'aide des touches à flèches ou de la molette et en appuyant sur a touche Select.

Il est également possible de sélectionner une ligne directement en saisissant le nombre à deux chiffres sur le clavier.

9.1 État au démarrage

Outputs at power up / Settings at power up

Au démarrage, toutes les sorties sont réglées par défaut sur la position Off. Cependant, l'utilisateur peut modifier ce paramètre par défaut de telle sorte que les sorties soient restaurées à la condition dans laquelle elles se trouvaient à l'arrêt de l'instrument.

Le comportement par défaut retourne également les paramètres (tension réglée, intensité réglée, gamme, etc.) aux valeurs qu'ils affichaient à l'arrêt de l'instrument. Il est possible de modifier ce comportement de telle sorte que les paramètres reviennent toujours aux défauts d'usine (voir section 16). Ceci inclut la désactivation (Off) de toutes les sorties.

9.2 Signal sonore d'alerte (Beep)

Set beep / Disable beep

Un signal sonore d'alerte est incorporé. Celui-ci produit un « beep » sous certaines conditions spécifiques.

Par défaut, un bip retentit lors d'une saisie illégale sur les touches, ou lorsqu'une condition de déclenchement survient. Cette fonction peut être désactivée en fonction des préférences de chacun.

Il est également possible de faire retentir un bip sonore à chaque fois qu'une sortie passe en mode courant constant (CC). Cette option est désactivée par défaut.

9.3 Actionnement de la molette

Spin wheel action

L'action de la molette peut être modifiée afin de réduire la variation du pas en fonction de la vitesse si désiré. Trois options sont disponibles : normal (default), reduced acceleration, ou single digit increment).

10 Remarques au sujet du fonctionnement

10.1 Précision et résolution

Les quatre sorties fournissent une bonne précision et une bonne résolution et offrent une fonction de détection à distance afin de permettre une régulation précise au niveau de la charge. Voir la section 15 pour obtenir les spécifications de précision.

Les plages de 16 V et 35 V offrent une meilleure résolution et précision que la plage de 70 V et font appel à des compteurs à 5 chiffres pour offrir une résolution de 1 mV et 0,1 mA (contre 10 mV et 0,1 mA pour la plage de 70 V). Par conséquent, il convient de choisir les plages de 16 V et 35 V pour les circuits de puissance requérant une précision particulièrement élevée.

10.2 Détection à distance

Chaque sortie possède une très faible impédance de sortie, mais celle-ci est inévitablement augmentée par la résistance des fils de raccordement et la résistance de contact entre les bornes et les fils. À hautes intensités, ceci peut se traduire par des différences significatives entre la tension source indiquée et la tension réelle de la charge (deux fils de raccordement de 20 m Ω entraîneront une chute de 0,2 V à 5 A, par exemple).

Ce problème peut être minimisé en utilisant des fils de raccordement courts et épais, mais lorsque cela s'avère nécessaire, on peut le surmonter complètement en utilisant la capacité de détection à distance. Ceci nécessite de connecter les bornes de détection à la sortie sur la charge plutôt que sur la source, en insérant les fils dans les bornes SENSE (détection) et en les connectant directement à la charge. Le commutateur doit alors être réglé sur REMOTE au lieu de LOCAL.

Pour éviter les problèmes d'instabilité et de réponse aux défauts transitoires, il convient de prendre soin de réaliser un bon couplage entre chaque fil de sortie et de détection ; ceci peut être fait faisant tourner les fils, l'un autour de l'autre. Un condensateur électrolytique placé directement sur le point de connexion de la charge peut également s'avérer avantageux.

La chute de tension dans chaque fil de sortie ne devrait pas dépasser 0,5 Volt. Des chutes de tension plus élevées pourraient découler de petites erreurs de mesure ou d'une incapacité à fournir la puissance totale à la charge à l'approche de la tension et de l'intensité maximales.

10.3 Connexion des sorties en parallèle

Il est possible de produire des intensités supérieures à 6 A, si requises, en connectant deux sorties ou plus en parallèle. Par exemple, les sorties 1 et 2 pourraient être reliées en parallèle pour fournir 16 V/12 A. Dans ce cas, il serait approprié d'utiliser l'appariement de tension (Mode1 V2=V1 dans cet exemple) de telle sorte que la tension puisse être ajustée directement sur une sortie. Voir la section 9.1.



L'illustration présente la connexion de deux sorties en parallèle, faisant appel à une détection locale ou à distance.

10.4 Connexion des sorties en série

Il est possible de produire des tensions supérieures à 70 V, si requises, en connectant deux sorties ou plus en série. Par exemple, les sorties 1, 2 et 3 pourraient être reliées en série pour fournir jusqu'à 140 V.

Il est également possible d'obtenir des tensions allant jusqu'à 140 V en connectant les sorties 3 et 4 (dans la plage de 70 V avec les sorties 1 et 2 désactivées) en série et en sélectionnant l'appariement de tension de telle sorte qu'un réglage complet de la tension puisse avoir lieu en n'utilisant qu'une seule commande de sortie.

L'illustration présente la connexion de deux sorties en série, faisant appel à une détection locale ou à distance.



Connexion en série (détection locale)

Series Wiring (Remote Sense) Connexion en série (détection à distance)

Avertissement ! Les tensions supérieures à 70 Vcc sont considérées dangereuses en vertu de la norme EN 61010-1 et il convient de prendre le plus grand soin lors de l'utilisation de l'alimentation à des tensions dépassant ce niveau.

S'assurer que les extrémités exposées de tous les câbles sont entièrement insérées et inaccessibles au toucher. Les connexions à l'alimentation doivent toujours être effectuées lorsque les sorties sont désactivées. Voir également les informations concernant les tensions aux bornes et la sécurité, dans la section 4.3.

10.5 Sortie d'intensité instantanée

La commande de réglage d'intensité peut être réglée pour limiter l'intensité de sortie continue à des niveaux descendant jusqu'aux milliampères. Cependant, communément à tous les générateurs de précision d'établi, un condensateur est connecté sur la sortie pour conserver la stabilité et une bonne réponse aux défauts transitoires.

Ce condensateur se charge sur la tension de sortie et une mise en court-circuit de la sortie produira une impulsion d'intensité à la décharge du condensateur, ce qui ne dépend pas du réglage de limite d'intensité.

10.6 Activation/Désactivation des sorties et vitesse de réponse

La commande On/Off des sorties de l'alimentation est entièrement électronique. La condition Off est atteinte en réglant la tension à zéro et le niveau d'intensité sur une valeur faible. Il n'y a pas de déconnexion physique des sorties.

Lorsqu'une sortie est activée ou désactivée, on observe un délai entre la pression de la touche et la tension de sortie ou l'intensité atteignant zéro (désactivation) ou la tension ou l'intensité réglée (activation).

Le délai est une fonction de la durée de réponse en boucle de l'alimentation et du condensateur de stabilité placé sur les bornes de sortie. Cette capacité doit être chargée ou déchargée avant que la sortie ne puisse respectivement atteindre la tension réglée ou revenir à zéro.

Comme les alimentations sur banc sont principalement utilisées en mode CV (tension constante), l'explication suivante s'applique au mode CV. La situation est différente pour le mode CC.

Lors de son activation, la sortie atteindra normalement la valeur réglée sur une période de temps fixe, généralement de quelques millisecondes (voir section 15 - Specifications). Cependant, ce laps de temps peut être plus long si le paramètre d'intensité est très faible ou très proche de l'intensité requise par la charge. Une grande capacité externe au niveau de la charge peut également ralentir la réponse.

Lorsque d'une désactivation sans charge, la sortie retombe normalement à zéro sur une période de temps fixe (voir section 15 - Specifications). Si une charge est connectée, la réponse peut être plus rapide en raison de la décharge supplémentaire fournie par la charge. Cependant si la charge comprend une grande capacité, la réponse peut être plus lente.

Les vitesses d'activation et de désactivation sont particulièrement pertinentes pour le séquençage des sorties pour Multi-On/Multi-Off (voir section 9.4), où les retards de commutation des différentes sorties peuvent être réglés avec une résolution de 10 ms. Ces retards s'appliquent uniquement au lancement de l'activation ou de la désactivation d'une sortie ; le retard réel dépendra des durées d'activation ou de désactivation réelles applicables, telles que décrites ci-dessus.

Dans les cas où l'utilisateur a besoin de connaître les vitesses de réponse avérées dans des conditions spécifiques, il est nécessaire de procéder à une observation à l'aide d'un oscilloscope.

10.7 Utilisation de OVP et OCP

OVP (protection de surtension) surveille la tension aux bornes de sortie et désactive la sortie si celle-ci dépasse le réglage OVP. La vitesse de réponse est généralement de 00 us. Le contrôle d'OVP est décrit à la section 7.5.

OVP peut être utilisé pour protéger le système contre tout mauvais réglage accidentel de l'alimentation ou pour identifier une défaillance lors d'un fonctionnement en mode intensité constante. Contrairement au réglage de limite de tension, le dépassement de l'OVP désactive la sortie dans une situation où le dispositif testé pourrait autrement être endommagé.

OCP (protection de surintensité) surveille l'intensité circulant à la sortie et désactive la sortie si celle-ci dépasse le réglage OCP. La vitesse de réponse est généralement de <0,5 s. Le contrôle d'OCP est décrit à la section 7.5.

OCP peut être utilisé pour protéger le système contre tout mauvais réglage accidentel de l'alimentation ou pour identifier une défaillance lors d'un fonctionnement en mode tension constante. Contrairement au réglage de limite d'intensité, le dépassement de l'OCP désactive la sortie dans une situation où le dispositif testé pourrait autrement être endommagé.

10.7.1 Déclenchement OCP à l'activation d'une sortie

Si le niveau OCP est réglé à un niveau très faible tout en restant également inférieur au niveau d'intensité réglé, il est possible qu'une condition de déclenchement soit crée lors de l'activation de la sortie.

Ce cas de figure est causé par l'intensité nécessaire au chargement de la capacité de la sortie. La survenance d'un déclenchement dépend de la vitesse de réponse de déclenchement OCP, du niveau OCP, de l'intensité réglée et de la tension de sortie réglée.

10.8 Déclenchement de surchauffe (OTP)

L'alimentation contient des capteurs qui surveillent la température interne. Si celle-ci dépasse un niveau jugé sûr, comme, par exemple, en cas de blocage de l'entrée ou de la sortie de ventilation ou d'une défaillance, la protection de surchauffe (OTP) se déclenchera.

Lorsqu'OTP se produit, les quatre sorties sont désactivées et un message OTP apparaît à l'écran.

Pour revenir à un fonctionnement normal, il est nécessaire d'éteindre l'alimentation CA (Power), de rectifier le problème de ventilation et de permettre à l'instrument de refroidir avant de le rallumer.

En outre, chaque module de sortie comporte un capteur de température qui peut couper seulement la sortie affectée et afficher un message OTP. Dans ce cas, il est possible de tenter d'éliminer la condition de déclenchement sans procéder à un cycle d'alimentation en utilisant la touche Reset (Réinitialiser). Si le message OTP continue de s'afficher après avoir laissé le module refroidir, cela peut indiquer une panne matérielle.

De plus, il y a un capteur de température sur le dispositif d'alimentation de la section PFC (correction du facteur de puissance). Si celui-ci détecte un problème de surchauffe, toutes les sorties d'alimentation s'éteindront ; l'alimentation auxiliaire du processeur et de l'affichage restera, quant à elle, active et le message « Hardware failure or Over-temperature» (Panne matérielle ou surchauffe) s'affichera. Si l'on suspecte un problème de ventilation, laisser l'appareil refroidir et utiliser la touche Reset (réinitialiser) pour réinitialiser l'appareil.

Cependant, si le message « Hardware failure or Over-temperature » continue de s'afficher une fois que l'instrument a refroidi et redémarré, il se peut qu'il y ait une panne au niveau d'un composant. En cas de doute, l'unité doit être renvoyée pour un entretien.

11 Fonctionnement de l'interface de commande à distance (MX100QP uniquement)

Connexions des interfaces

Les connecteurs d'interface USB, RS-232, LAN et GPIB (En Option) sont montés sur le panneau arrière. Ceux-ci sont décrits en détail dans les sections qui suivent.

11.1 Configuration de l'interface de commande à distance

Le modèle MX100QP peut être commandé à distance en utilisant son interface RS232, USB, LAN ou GPIB.

L'interface GPIB offre toutes les fonctions décrites dans IEEE Std. 488 parties 1 et 2.

L'interface RS232 communique directement avec un port COM standard.

L'interface USB énumère comme un périphérique de classe de communications et interagit avec le logiciel de l'application en utilisant un pilote standard de port COM virtuel sur le PC. Le micrologiciel de l'instrument peut être mis à jour sur site via le port USB ; voir le chapitre sur la Maintenance, à la section 14.4.

L'interface LAN (réseau local) est conçue pour répondre aux critères LXI (Lan eXtensions for Instrumentation) version 1.4 LXI Core 2011. Il est possible de commander l'instrument à distance par l'interface LAN en utilisant le protocole de prises TCP/IP. L'appareil comprend également un serveur Web de base qui fournit des informations sur l'instrument et permet de le configurer à partir d'un logiciel de navigation web. Il est également possible de le contrôler simplement par une ligne de commande à partir du logiciel de navigation.

11.1.1 Interface GPIB (En Option)

Le connecteur 24 voies de l'interface GPIB se trouve sur le panneau arrière de l'instrument. Les connexions des broches sont conformes à la norme IEEE 488.1-1987 et l'instrument est conforme aux normes IEEE 488.1-1987 et IEEE 488.2-1987.

Il offre toutes les capacités de transmission et de réception, de demande de service, d'interrogation en série et en parallèle. Il n'y a aucun dispositif de déclenchement ou de contrôle de l'instrument. Les sous-ensembles d'interface fournis aux termes de la norme IEEE 488.1 sont :

SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL2, PP1, DC1, DT0, C0, E2.

L'adresse GPIB de l'unité est réglée à partir du menu système :

Les paramètres peuvent être modifiés à partir du Menu Système (Menu > Remote Control Interfaces). L'adresse GPIB actuelle s'affiche. Pour modifier l'adresse, utiliser la molette pour régler l'adresse désirée puis appuyer sur la touche OK/Exit.

L'interface fonctionnera avec n'importe quelle carte d'interface GPIB disponible sur le marché, en utilisant les pilotes des périphériques et le logiciel de support fourni par le fabricant de cette carte.

11.1.2 Interface RS232

Le connecteur d'interface en série de type D à 9 voies se trouve sur le panneau arrière de l'instrument. L'interface RS232 doit être connectée à un port de PC standard par un câble 9 voies mâle-femelle sans connexions croisées. Alternativement, un câble 3 voies peut être utilisé, reliant uniquement les broches 2, 3 et 5 au PC, mais avec des liens dans le connecteur côté PC entre les broches 1, 4 et 6 d'une part, et entre les broches 7 et 8 d'autre part, comme le montre le diagramme :



La plupart des câbles disponibles sur le marché comportent ces connexions.

En plus des conducteurs de transmission et de réception des données, l'instrument détecte passivement les broches 1 (DCD) et 6 (DSR), commande activement la broche 8 (CTS) et contrôle la broche 4 (DTR) du PC. Ceci permet d'utiliser un câble 9 broches intégralement connecté.

Le débit en bauds de cet instrument est fixé à 9600 ; les autres paramètres sont 8 bits de données, pas de parité et un bit d'arrêt. Le contrôle de flux utilise le protocole XON/XOFF, mais en raison du faible volume de données associé à cet instrument, il est très improbable que le contrôle de flux soit effectivement utilisé.

11.1.3 Interface USB et installation du pilote de l'instrument

Le micrologiciel de l'instrument peut être mis à jour sur site en utilisant le port USB. Cette opération n'a pas besoin du pilote décrit ici. Il faut utiliser un logiciel utilitaire du PC fourni par le

fabricant et un pilote d'interface homme-machine, IHM, qui sera déjà installé sur le PC. 'S'il s'agit de la seule fonctionnalité USB requise, télécharger le fichier qui contient la mise à jour du micrologiciel en utilisant l'utilitaire PC du fabricant et suivre les instructions incluses.

L'utilisation de l'interface USB comme commande à distance requiert un pilote de classe périphérique de communications sur le PC pouvant servir de port COM virtuel. Dans Windows, un pilote approprié est fourni par Microsoft, mais il n'est pas installé par défaut. Le fichier de données (.INF) de contrôle de l'installation est fournie sur le CD de documentation du produit inclus avec l'instrument ; cependant, le même pilote est également utilisé par un grand nombre d'autres instruments de ce fabricant et peut déjà être reconnu par le PC.

Pour installer le pilote pour la première fois, allumer l'instrument, puis connecter le port USB à l'ordinateur. Les fonctions 'Plug & Play' de Windows devraient reconnaître automatiquement l'ajout d'un nouveau matériel sur l'interface USB et (probablement après une recherche sur Internet pendant quelque temps) établir la connexion avec l'emplacement d'un pilote approprié. Suivre les instructions de Windows et cliquer sur le CD, puis sur le sous-répertoire pour ce produit, et enfin sur le sous-répertoire du pilote USB en dessous. Le nom du fichier est USB_ARM_VCP_xxx.INF, où xxx est le numéro de la version. (Un fichier readme.pdf se trouve aussi dans ce répertoire si une assistance supplémentaire est requise.)

Dans certains cas, Windows ne terminera pas cette procédure (en particulier avec les récentes versions qui cherchent d'abord sur Internet l'identifiant unique du fournisseur et du produit), auquel cas l'instrument signale un dysfonctionnement en affichant le message « ne fonctionne pas correctement » dans le gestionnaire de périphériques. Dans ce cas, sélectionner cet instrument, cliquer avec le bouton droit et choisir la mise à jour du logiciel du pilote « update driver software », puis « browse this computer for driver software » pour parcourir cet ordinateur à la recherche du logiciel du pilote et enfin trouver le fichier .INF sur le CD, comme cela a été décrit ci-dessus.

Une fois que Windows a installé le pilote de périphérique, un numéro de port COM sera attribué à cet instrument particulier. Ce numéro dépendra des attributions précédentes de ports COM sur ce PC et il sera peut-être nécessaire d'utiliser le gestionnaire de périphériques pour le découvrir. Chaque instrument possède un identifiant USB unique en mémoire sur le système, alors il recevra le même numéro de port COM à chaque fois qu'il sera connecté au même PC (quelle que soit la prise d'interface effectivement utilisée), même si le port COM disparaît lorsque l'instrument est déconnecté ou éteint. Les autres instruments se verront attribuer un numéro de port COM différent.

Il faut noter qu'un autre PC n'attribuera pas nécessairement toujours le même numéro de port COM à un instrument particulier (ceci dépend de l'historique des installations), mais le gestionnaire de périphériques peut être utilisé pour modifier les attributions de ports.

Ce port COM virtuel peut être piloté par des applications Windows (y compris un émulateur de terminal) exactement de la même manière que n'importe quel port COM standard, sauf que la vitesse de baud et d'autres paramètres sont inutiles et donc ignorés. Certaines applications anciennes pourraient ne pas fonctionner avec les ports COM numéros 3 ou 4, ou supérieurs à 9. Dans ce cas, utilisez le gestionnaire de périphériques pour modifier le numéro attribué. Une fois installé, le pilote sera maintenu à jour par 'Windows Update' de la manière habituelle.

11.1.4 Interface LAN

L'interface LAN est conçue conformément à la norme LWI version 1.4 LXI Core 2011 et comprend les interfaces et les protocoles décrits ci-dessous. Pour de plus amples informations sur les standards LXI, se référer au site www.lxistandard.org.

Lorsque l'instrument est allumé et connecté à un réseau, il cherche par défaut à obtenir l'adresse IP et le NetMask (masque de réseau) à partir du DHCP ou, si le délai du DHCP a expiré (après 30 secondes), en utilisant Auto-IP. Au cas improbable où aucune adresse Auto-IP n'est trouvée, une adresse IP statique est attribuée ; l'adresse IP par défaut est 192.168.0.100, mais elle peut être modifiée sur la page Internet. Il est recommandé de connecter l'instrument par un routeur, car l'adresse IP est ainsi attribuée plus rapidement ; si l'instrument est connecté directement au PC, l'attribution de l'adresse IP ne commence qu'après l'expiration du délai de 30 secondes du DHCP.

Comme il est possible de mal configurer l'interface LAN et ainsi d'empêcher toute communication avec l'instrument sur le réseau local, il existe une fonction LCI ou 'LAN Configuration Initialise' (Configuration et Initialisation du Réseau Local), activée en appuyant sur un bouton-poussoir (marqué LAN RESET) et accessible par un petit trou dans le panneau arrière. Cette fonction restaure la configuration par défaut avec le DHCP activé, l'instrument exécutera alors la séquence décrite dans le paragraphe précédent. Il faut noter que la réinitialisation du LAN supprime toute protection par mot de passe.

L'avancement de la connexion LAN peut être visualisé sur le menu des interfaces de commande à distance (Menu > Remote Control Interfaces) ou en interprétant le symbole figurant sur la ligne d'état de l'écran Home qui comporte quatre indications possibles :

Aucun LAN	Si l'instrument ne détecte aucune connexion à un réseau local, par ex. si le câble est débranché, l'indicateur d'état de LAN est alors
Configuratio n en cours	L'instrument a détecté une connexion au réseau local, mais n'est pas encore configuré, par ex. il attend le DHCP. L'indicateur d'état de LAN est animé, il clignote entre 晶 et 몹
LAN OK	La connexion au réseau local est maintenant configurée et l'appareil peut communiquer. Le symbole devient 品
ERREUR DE LAN	L'instrument a détecté un problème de connexion au réseau local, par ex. son adresse IP est utilisée par un autre instrument. La communication est impossible et l'écran indique

11.1.5 Adresse IP et nom d'hôte LAN

Pour communiquer avec l'instrument en utilisant l'interface LAN, il faut connaître l'adresse IP (qui a été attribuée au cours de la procédure de connexion décrite ci-dessus). Une fois l'instrument connecté et correctement configuré, son adresse IP s'affiche sur l'écran des interfaces de commande à distance (Menu > Remote Control Interfaces). Alternativement, l'adresse peut être obtenue à partir du serveur DHCP ou en utilisant l'outil 'LXI Discovery Tool' décrit ci-dessous.

Support mDNS et DNS-SD

L'instrument supporte ces protocoles de résolution de noms multidiffusion qui permettent d'attribuer un nom d'hôte significatif à l'instrument sans requérir une entrée dans la base de données d'un serveur de noms central. Le nom d'hôte choisi peut être saisi sur la page Web (à laquelle il faudra accéder à partir de l'adresse IP, la première fois) ; les espaces ne sont pas autorisés. Le nom apparaît alors dans le domaine .local (par ex. myMX100.local), si le périphérique accessible est configuré pour prendre en charge le protocole (ce qui est le cas avec les ordinateurs modernes). Le nom par défaut est suivi du numéro de série.

Serveur ICMP Ping

L'instrument comprend un serveur ICMP permettant d'utiliser 'Ping' avec son adresse IP comme moyen de base de vérification de la communication ou avec son nom d'hôte si la résolution de nom est active.

Serveur Web et protection de la configuration par mot de passe

L'instrument contient un serveur Web de base. Celui-ci fournit des informations sur l'instrument et permet de le configurer. Les pages de configuration et de contrôle de l'instrument peuvent être protégées par un mot de passe afin de prévenir les changements non autorisés de la configuration de commande à distance ; il est configuré par défaut sans mot de passe, « no password ». La page de configuration elle-même contient les explications nécessaires pour

définir le mot de passe. Le mot de passe peut faire jusqu'à 15 caractères ; noter que le Nom d'utilisateur ne doit pas être saisi. Le mot de passe et le nom d'hôte seront cependant réinitialisés par défaut sans mot de passe (no password) si le bouton 'LAN Reset' sur le panneau arrière est utilisé pour réinitialiser tous les paramètres LAN à leur réglage en usine par défaut.

Identifier les LAN

La page Web principale de l'instrument comprend également une fonction d'identification « Identify » qui permet à l'utilisateur d'envoyer une commande à l'instrument qui déclenche le clignotement de l'écran jusqu'à l'annulation de la commande.

Outil de découverte LXI

Cet outil peut être utilisé pour afficher les adresses IP et d'autres informations associées sur tous les appareils connectés conformes au protocole de découverte VXI-11. Cet outil est une application pour PC fonctionnant sur Windows et présente sur le CD-ROM fourni, elle doit être installée et exécutée sur le PC de commande lorsque l'instrument est connecté directement sur le connecteur réseau du PC ou via un routeur. Double cliquer sur l'une des entrées dans la liste des instruments découverts pour ouvrir le navigateur du PC sur Internet et afficher la page d'accueil de cet instrument. Pour une version ultérieure de l'outil qui prend en charge la découverte en utilisant à la fois VXI-11 et mDNS, consulter le site www.lxistandard.org. Des outils de découverte LAN sont également inclus dans le progiciel comprenant 'National Instruments Measurement' et 'Automation Explorer' et l'application 'Agilent Vee'.

Protocole de découverte VXI-11

Le support VXI-11 de l'instrument est très limité, mais suffisant pour le protocole de découverte, sans aucune autre fonction.

L'instrument exécute un scanner de port Sun RPC sur le port TCP 111 et le port UDP 111 ainsi qu'il est défini dans RFC1183. Les appels pris en charge sont :

NULL (nul), GET PORT (obtenir port) et DUMP (vidage).

Sur le port TCP 1024, un protocole VXI-11 très simple est exécuté, suffisant seulement pour la découverte d'instruments. Celui-ci exécute les appels suivants :

CREATE LINK (créer un lien), DEVICE_WRITE (écrire sur l'instrument), DEVICE_READ (lire sur l'instrument) et DESTROY_LINK (détruire le lien).

Une fois qu'un lien a été créé, toute donnée écrite sur l'instrument est ignorée et toute tentative de lecture de l'instrument renvoie la même chaîne d'identification que l'interrogation "*IDN?".

Nom de ressource VISA

Compte tenu du support limité de VXI-11 (protocole de découverte uniquement), l'instrument doit être identifié par les données brutes de la prise lorsqu'il est utilisé avec des logiciels qui communiquent en utilisant un nom de ressource VISA. Par exemple, un appareil dont l'adresse IP est 192.168.0.100 dispose normalement d'un nom de ressource VISA

"TCPIP0::192.168.0.100::inst0::INSTR", mais pour cet instrument, le nom doit être modifié tel qu'il suit : "TCPIP0::192.168.0.100::9221::SOCKET". 9221 est le port TCP utilisé pour commander et contrôler l'appareil, voir ci-dessous.

URL du document d'identification XML

En conformité avec la norme LXI, l'instrument fournit un document d'identification XML qui peut être interrogé au moyen d'une commande GET (obtenir) sur

« http://IPaddress:80/lxi/identification » compatible avec les normes du schéma XSD LXI (disponible sur <u>http://www.lxistandard.org/InstrumentIdentification/1.0</u>) et du schéma W3C XML (<u>http://www.w3.org/XML/Schema</u> Ce document décrit l'instrument. Le nom d'hôte peut être utilisé au lieu de l'adresse IP si la résolution de nom fonctionne.

Prises TCP

L'appareil utilise 1 prise sur le port TCP 9221 pour commander et contrôler l'appareil. Les commandes textuelles sont envoyées sur ce port comme il est indiqué au chapitre « Commandes à distance » et toute réponse est renvoyée par le même port. Toute chaîne de commandes doit être composée d'une ou plusieurs commandes complètes. Les commandes multiples peuvent être séparées soit par des points-virgules « ; », soit par des sauts de ligne. Aucun terminateur final n'est requis, car la trame TCP implique un terminateur, mais il est possible d'en envoyer un, le cas échéant.

11.1.6 Verrouillage de l'interface

Toutes les interfaces sont actives en permanence, pour éliminer la nécessité de sélectionner l'interface active et pour s'assurer que l'interface LAN est toujours disponible (comme l'exige la norme LXI). Afin de réduire le risque que l'instrument soit sous le contrôle de deux interfaces en même temps par inadvertance, un simple mécanisme de verrouillage et de déverrouillage est fourni dans le jeu d'instructions. Le verrou est automatiquement débloqué lorsqu'il est possible de détecter une déconnexion et lorsque le bouton Local est enfoncé. L'accès aux interfaces peut également être restreint à partir des pages Web.

Toute interface peut requérir le contrôle exclusif de l'instrument en envoyant une commande « IFLOCK ». Le verrou ne peut être débloqué qu'en envoyant une commande « IFLOCK 0 » à partir de l'instance d'interface qui contrôle actuellement le verrou et peut être interrogée à partir de n'importe quelle interface par l'envoi d'une commande « IFLOCK? » La réponse à cette commande sera "-1" si le verrou est détenu par une autre instance d'interface, "0" si l'interface est libre et "1" si le verrou est détenu par l'instance d'interface effectuant la requête. L'envoi de toute commande depuis une interface sans droits de commande qui tente de modifier le statut de l'instrument définit un bit 4 du Event Status Register Standard et place 200 dans le Execution Error Register pour indiquer que les droits sont insuffisants pour l'action requise.

Remarque : il est également possible de configurer les droits d'une interface spécifique soit en « lecture seule » soit en « pas d'accès » à partir de l'interface de la page Web.

11.1.7 Rapport d'état

Le modèle standard de rapport d'état et d'erreur décrit dans la norme IEEE 488.2 a été conçu pour l'interface GPIB et contient certaines fonctionnalités prévues pour être utilisées avec les capacités du matériel de 'Service Request' (Demande de service) et de 'Parallel Poll' (Scrutation parallèle) de cette interface et pour accommoder son fonctionnement en semiduplex. Bien que ces facilités soient peu utiles avec d'autres interfaces, cet instrument rend l'ensemble des fonctionnalités disponibles à toutes les interfaces. Un jeu séparé d'un grand nombre de registres d'état et d'erreurs est conservé pour chaque instance potentielle d'interface. Les interfaces GPIB, USB et RS232 fournissent chacune une instance unique, tandis que l'interface LAN en pourvoit deux : une pour la page Web et une pour l'interface de prise TCP. Un modèle d'état séparé pour chaque instance d'interface évite de perdre des données, car certaines commandes d'interrogation d'état (par ex. '*ESR?') vident le contenu du registre après la lecture des données actuelles.

Le jeu complet de registres d'erreurs et d'état et les bits spécifiques qu'ils contiennent sont indiqués dans le diagramme de modèle d'état (Status Model Diagram) et décrits en détail cidessous, mais en résumé, l'état est maintenu en utilisant cinq registres primaires, le registre d'état d'événement de limite (Limit Event Status Register) de chaque sortie, le registre d'état d'événement standard (Standard Event Status Register) et le registre d'erreur d'exécution (Execution Error Register). Un résumé est pourvu dans le registre d'octets d'état (Status Byte Register), tel qu'il a été sélectionné par les quatre registres de masquage – le registre d'activation d'état de limité (Limit State Enable Register) pour chaque sortie et le registre d'activation d'état d'événement standard (Standard Event Status Enable Register). Deux autres registres de masquage, le registre d'activation de demande de service (Service Request Enable Register) et le registre d'activation parallèle (Parallel Poll Response Enable Register), contrôlent respectivement la demande de service (Service Request Request) et la scrutation parallèle (Parallel Poll) du matériel GPIB ainsi que le message **ist** associé. Il est recommandé que, lorsque l'instrument est contrôlé par une interface autre que l'interface GPIB, le programme du contrôleur doit simplement lire les principaux registres d'état directement.

Le registre 'Standard Event Status' pris en charge par les registres d'erreur d'exécution (Execution Error) et d'erreur d'interrogation (Query Error) contient les événements concernés par l'analyse et l'exécution de la commande et par le flux de commandes, d'interrogations et de réponses dans l'interface. Ces registres sont principalement utilisés au cours du développement des logiciels, car une procédure de test de production ne devrait jamais générer l'une de ces erreurs.

Limit Event Status et Limit Event Status Enable Registers (Registres d'état d'événement limite et d'activation d'état d'événement limite)

Ces deux registres sont mis en œuvre pour chaque sortie en plus des exigences de la norme IEEE 488.2. Leur but consiste à informer le contrôleur de l'entrée et/ou de la sortie des conditions de limite d'intensité et de tension et de l'historique des conditions de protection depuis la dernière lecture.

Tous les bits définis dans le Limit Event Status Register (LSR<n>) correspondant aux bits définis dans le Limit Event Status Enable Register (LSE<n>) entraîneront le positionnement du bit LIM<n> dans le Status Byte Register, où <n> est 1 pour la sortie 1, 2 pour la sortie 2 et 3 pour la sortie 3.

Le Limit Event Status Register est lu, puis vidé par la commande LSR<n>?. Le Limit Event Status Enable Register est réglé par la commande LSE<n> <nrf> et lu par la commande LSE<n>?.

- Bit 7 Réservé pour usage futur
- Bit 6 Réglé lorsqu'un déclenchement d'erreur est survenu, nécessitant l'alimentation OFF/ON pour réinitialiser.
- Bit 5 Réservé pour usage futur
- Bit 4 Réglé quand un déclenchement de surchauffe de sortie est survenu
- Bit 3 Réglé quand un déclenchement de surintensité de sortie est survenu
- Bit 2 Réglé quand un déclenchement de surtension de sortie est survenu
- Bit 1 Réglé quand la sortie entre dans la limite d'intensité (mode d'intensité constante)
- Bit 0 Réglé quand la sortie entre dans la limite de tension (mode de tension constante)

Standard Event Status Register (registre d'état d'événement standard) (ESR et ESE)

Le Standard Event Status Register est défini par la norme IEEE 488.2, norme GPIB. Il s'agit d'un champ de bit dans lequel chaque bit est indépendant et a la signification suivante :

Bit 7 Mise sous tension. Défini lors de la première mise sous tension de l'appareil.

- Bits 6 & 1 : Non utilisés, 0 en permanence.
- Bit 5 **Erreur de commande.** Définie lorsqu'une erreur de syntaxe est détectée dans une commande ou un paramètre. L'analyseur syntaxique est réinitialisé et l'analyse continue à l'octet suivant du flux d'entrée.

- Bit 4 **Erreur d'exécution.** Définie lorsqu'une valeur différente de zéro est saisie dans le registre d'erreur d'exécution 'Execution Error', si une commande syntaxiquement correcte ne peut pas être exécutée pour une raison quelconque.
- Bit 3 **Erreur Verify Timeout (expiration de vérification).** Réglé quand un paramètre est programmé avec 'vérifier' spécifié et que la valeur n'est pas atteinte dans les 5 secondes, par ex. la tension de sortie est abaissée par un grand condensateur placé sur la sortie.
- Bit 2 **Erreur d'interrogation.** Définie lorsqu'une erreur d'interrogation se produit, parce que le contrôleur n'a pas émis de commandes ni lu les messages de réponse dans l'ordre correct.
- Bit 0 **Opération terminée.** Réglé en réponse à la commande *OPC.

Le registre d'état d'événement standard (Standard Event Status Register) est lu et vidé par l'interrogation * ESR? qui renvoie un nombre décimal correspondant au contenu. À l'allumage, il est défini à 128 pour indiquer le bit de mise sous tension.

Le registre d'activation d'état d'entrée standard (Standard Event Status Enable Register) fournit le masquage entre le registre 'Event Status' et le registre 'Status Byte'. Si un bit quelconque a la valeur '1' dans les deux registres, le bit ESB sera défini dans le registre 'Status Byte'. Ce registre d'activation est défini par la commande ESE <nrf> à une valeur de 0 - 255 et relu par la commande d'interrogation ESE? (qui renvoie toujours la dernière valeur définie par le contrôleur). À l'allumage, il a la valeur 0.

Execution Error Register (registre d'erreur d'exécution) EER

Ce registre spécifique à l'instrument contient un numéro représentant la dernière erreur de traitement de commande rencontrée par cette interface. Les numéros d'erreur ont la signification suivante :

- 0 Aucune erreur ne s'est produite depuis la dernière lecture de ce registre.
- 100 **Erreur numérique :** la valeur du paramètre envoyé était en dehors de la plage autorisée pour cette commande dans les circonstances actuelles.
- 102 **Erreur de rappel :** Un rappel de données de configuration a été demandé, mais la mémoire spécifiée ne contient aucune donnée.
- 103 **Commande non valide :** la commande est reconnue, mais elle n'est pas valide dans les circonstances actuelles. Parmi les exemples typiques, on compte les changements directs sur V2 alors que les sorties sont en mode d'appariement de tension avec V1 en tant que maître.
- 200 **Accès refusé :** une tentative a été faite de modifier les paramètres de l'instrument à partir d'une interface dont les droits d'écriture sont verrouillés (en mode lock-out) par un verrou détenu par une autre interface.

L'Execution Error Register est lu, puis vidé par la commande 'EER?'. À l'allumage, ce registre a la valeur 0 pour toutes les instances d'interface.

Il n'y a aucun registre de masquage correspondant : si une de ces erreurs se produit, bit 4 du registre Standard Event Status est établi. Ce bit peut être masqué de toutes les conséquences ultérieures en vidant bit 4 du 'Standard Event Status Enable Register'.

Registres Status Byte (STB) et Service Request Enable (SRE) de GPIB

Ces deux registres sont mis en œuvre comme exigée par la norme IEEE 488.2. 488.2. Tous les bits définis dans le registre 'Status Byte' qui correspondent aux bits positionnés dans le registre 'Service Request Enable' entraîneront le positionnement du bit RQS/MSS dans le registre 'Status Byte' ce qui génère une demande 'Service Request' sur le bus.

Le registre 'Status Byte' est lu soit à partir de l'interrogation *STB?, qui renverra MSS dans le bit 6, soit par un Serial Poll (Scrutation en série) qui renverra RQS dans le bit 6. Le registre

d'activation de demande de service (Service Request Enable) est défini par la commande *SRE<nrf> et lu par l'interrogation *SRE?. Interrogation.

Bits 7 et 3 : Non utilisés, 0 en permanence.

- Bit 6 **MSS/RQS**. Ce bit (tel qu'il est défini par la norme IEEE 488.2) contient alternativement le message MSS 'Master Status Summary' (résumé d'état principal) renvoyé en réponse à l'interrogation * STB? et le message RQS 'Requesting Service' (demande de service) en réponse à un Serial Poll (Scrutation en série). Le message RQS est effacé lorsque le bit est interrogé, mais le bit MSS reste établi aussi longtemps que la condition est réelle.
- Bit 5 **ESB.** L'Event Status Bit (bit d'état d'évènement). Ce bit est défini si des bits positionnés dans le registre 'Standard Event Status' correspondent aux bits définis dans le registre 'Standard Event Status Enable'.
- Bit 4 **MAV.** Le **Message Available** Bit (bit de message disponible). Ce bit est défini lorsqu'un message de réponse de l'instrument est formaté et qu'il est prêt à être transmis au contrôleur. Ce bit est réinitialisé lorsque le 'Response Message Terminator' (terminateur de

Ce bit est réinitialisé lorsque le 'Response Message Terminator' (terminateur de message de réponse) a été transmis.

- Bit 3 **LIM4**. Le bit **Output4 Limit Status** (État de limite de la sortie 4). Ce bit sera réglé si des bits sont programmés dans le Limit Event Status register pour la sortie 4 et que des bits correspondants sont réglés dans le Limit Event Status Enable Register LSE4.
- Bit 2 **LIM3**. Le bit **Output3 Limit Status** (État de limite de la sortie 3). Ce bit sera réglé si des bits sont programmés dans le Limit Event Status register pour la sortie 3 et que des bits correspondants sont réglés dans le Limit Event Status Enable Register LSE3.
- Bit 1 **LIM2**. Le bit **Output2 Limit Status** (État de limite de la sortie 2). Ce bit sera réglé si des bits sont programmés dans le Limit Event Status register pour la sortie 2 et que des bits correspondants sont réglés dans le Limit Event Status Enable Register LSE2.
- Bit 0 **LIM1**. Le bit **Output1 Limit Status** (État de limite de la sortie 1). Ce bit sera réglé si des bits sont programmés dans le Limit Event Status register pour la sortie 1 et que des bits correspondants sont réglés dans le Limit Event Status Enable Register LSE1.

Scrutation parallèle GPIB (PRE)

Cet instrument offre de capacités complètes de scrutation parallèle 'Parallel Poll' telle qu'elle est définie par la norme IEEE 488.1. Le registre d'activation de scrutation parallèle 'Parallel Poll Enable' (qui est défini par la commande *PRE <nrf> et lu par l'interrogation *PRE?) spécifie les bits du 'Status Byte Register' (registre d'octets d'état) qui doivent être utilisés pour constituer le message local **ist**. Si un bit a la valeur '1' dans les registres STB et PRE, alors **ist** a la valeur '1', sinon '0'. L'état du message **ist** peut aussi être lu directement en utilisant la commande d'interrogation *IST?.

Le protocole de la couche physique de la scrutation parallèle (déterminant quelle ligne de données doit être utilisée et son sens logique) est configuré par les commandes 'PPC' et 'PPE' et envoyé par les commandes PPU et PPD de la manière définie par la norme. L'instrument exécute la terminaison passive des lignes DIO pendant la scrutation parallèle.

Registre d'erreur d'interrogation - Norme GPIB IEEE 488.2 Traitement des erreurs

Il est plus probable que ces erreurs se produisent au niveau de l'interface semi-duplex GPIB qui exige que l'instrument maintienne une réponse jusqu'à ce le contrôleur l'interroge. Toutes les autres interfaces fournissent des communications duplex intégrales avec mise en mémoire tampon dans la couche physique qui maintiennent généralement une réponse de l'instrument jusqu'à ce que le logiciel de commande le lise ; il n'y a pas d'équivalent à l'état d'interrogation du GPIB 'addressed to talk', de sorte que l'instrument n'est pas informé des actions du contrôleur.

Si l'instrument est interrogé et n'a aucune information à transmettre parce que le formateur de réponse est inactif et que la file d'attente d'entrée est vide, l'erreur 'UNTERMINATED' de la norme IEEE 488.2 s'affiche. Ceci entraîne le positionnement du bit Query Error (erreur d'interrogation) dans le 'Standard Event Status Register' (registre d'état d'événement standard), une valeur de 3 dans le 'Query Error Register' (registre d'erreur d'interrogation) et la réinitialisation de l'analyseur syntaxique.

L'erreur IEEE 488.2 'DEADLOCK' (erreur de blocage fatal) apparaît si le formateur de réponse est en attente d'envoi de message de réponse et que la file d'attente d'entrée sature. Ceci entraîne le positionnement du bit 'Query Error' (erreur d'interrogation) dans le 'Standard Event Status Register' (registre d'état d'événement standard), la saisie d'une valeur 2 dans le 'Query Error Register (registre d'erreur d'interrogation) et la réinitialisation du formateur de réponse, en ignorant le message de réponse en attente. L'analyseur syntaxique commence alors à analyser le <PROGRAM MESSAGE UNIT> (unité de message de programme) suivant de la file d'attente d'entrée.

Si le formateur de réponse attend de transmettre un message de réponse et qu'un <PROGRAM MESSAGE TERMINATOR> (terminateur de message de programme) a été lu par l'analyseur syntaxique ou que la file d'attente d'entrée contient plus d'un message 'END' (fin), l'erreur IEEE 488.2 'INTERRUPTED' (interrompu) se produit. Ceci entraîne le positionnement du bit 'Query Error' (erreur d'interrogation) dans le 'Standard Event Status Register' (registre d'état d'événement standard), la saisie d'une valeur 1 dans le 'Query Error Register (registre d'erreur d'interrogation) et la réinitialisation du formateur de réponse, en ignorant le message de réponse en attente. L'analyseur syntaxique commence alors à analyser le <PROGRAM MESSAGE UNIT> (unité de message de programme) suivant de la file d'attente d'entrée.

Réglages à la mise en marche

Les valeurs suivantes d'état d'instrument sont réglées lors de la mise en marche :

EER	Execution Error Register (registre d'erreur d'exécution)	= 0
ESR	Standard Event Status Register (registre d'état d'événement standard)	= 128 (bit réglage au démarrage)
QER	Query Error Register † (registre d'erreur d'interrogation)	= 0
ESE	Standard Event Status Enable Register † (registre d'activation d'état d'événement standard)	= 0
STB	Status Byte Register (registre d'octets d'état)	= 0
SRE	Service Request Enable Register † (registre d'activation de demande de service)	= 0
PRE	Parallel Poll Enable Register † (registre d'activation de scrutation parallèle)	= 0

† Les registres marqués ainsi sont normalement utilisés uniquement par l'interface GPIB.

L'instrument sera à l'état local, le clavier actif. Par défaut, au démarrage, les paramètres de l'instrument sont les mêmes qu'au dernier arrêt et les sorties sont désactivées. Ces paramètres peuvent être configurés par l'utilisateur pour permettre aux sorties d'etre dans le même état que celui où elles se trouvaient lors du dernier arrêt ou, alternativement, tous les paramètres et toutes les sorties peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut d'usine au démarrage, voir 10.1.

Résumé de registre

Set	Interrogation	Nom
	LSR1?, LSR2?, LSR3?, LSR4 ?	Limit Status Registers (registres d'état de limite)
LSE1, LSE2, LSE3, LSE4	LSE1?, LSE2?, LSE3?, LSE4 ?	Limit Status Enable Registers (registres d'activation d'état de limite)
†	EER?	Execution Error Register (registre d'erreur d'exécution)
†	QER?	Query Error Register (registre d'erreur d'interrogation)
†	*ESR?	Standard Event Status Register (registre d'état d'événement standard)
*ESE	*ESE?	Standard Event Status Enable Register (registre d'activation d'état d'événement standard)
	*STB?	Status Byte Register (registre d'octets d'état)
*SRE	*SRE?	Status Byte Enable Register (registre d'activation d'octets d'état)
*PRE	*PRE?	Parallel Poll Enable Register (registre d'activation de scrutation parallèle)

† Ces registres sont effacés après interrogation ou par la commande *CLS.



Page 35

12 Commandes à Distance (MX100QP uniquement)

12.1 Généralités

12.1.1 Opération distante et locale

À l'allumage, l'instrument est en mode local et l'utilisation normale du clavier est possible. Toutes les interfaces distantes sont actives et à l'écoute d'une commande à distance. Lorsqu'une commande est reçue de n'importe quelle interface, l'instrument entre en état à distance. Dans cet état, le clavier est verrouillé, l'écran passe à l'écran d'accueil et affiche REM dans le coin supérieur droit. Il est possible de ramener l'instrument à l'état local en appuyant sur la touche LOCAL ; cependant l'instrument reviendra immédiatement à l'état à distance s'il reçoit une communication ou un autre message d'une interface, quelle qu'elle soit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'éviter tout conflit, si les paramètres sont modifiés à partir du panneau avant alors que l'instrument est en état local.

12.1.2 Utilisation des commandes à distance

Chaque interface de commande à distance comporte une file d'attente d'entrée séparée qui se remplit, sous interruption, de manière transparente à toutes les autres opérations de l'instrument. L'interface RS232 active le contrôle du flux en envoyant XOFF lorsque la file d'attente contient environ 200 caractères, puis XON lorsqu'environ 100 espaces deviennent disponibles. Toutes les autres interfaces comportent des mécanismes automatiques de contrôle de flux en version standard au sein de leur protocole de couche physique de communication.

Les commandes sont extraites des files d'attente d'entrée par l'analyseur au fur et à mesure de leur disponibilité. Les commandes et les interrogations de chaque file d'attente sont exécutées dans l'ordre, mais l'ordre d'exécution des commandes de différentes interfaces n'est pas défini et ne peut pas être utilisé en confiance. Il est fortement recommandé d'utiliser les facilités de verrouillage de l'interface décrites ci-dessus. L'analyseur de syntaxe n'exécutera pas de nouvelle commande avant que la commande ou l'interrogation précédente soit achevée. Les réponses sont envoyées à l'interface qui a émis l'interrogation. Il n'y a pas de file d'attente de sortie interne, donc pour l'interface GPIB, le formateur de réponse attendra, indéfiniment au besoin, que le contrôleur ait lu le message de réponse complet, avant que l'analyseur puisse commencer à exécuter la commande suivante de la file d'attente d'entrée. Sur toutes les autres interfaces, le message de réponse est immédiatement envoyé dans des mémoires tampons de la couche physique.

12.1.3 Formats des commandes à distance

Les commandes sont transmises sous forme de <program messages> (messages de programme) par le contrôleur et chaque message comporte zéro ou plusieurs éléments <program message unit> (unité de message de programme) et les éléments sont séparés (s'il est constitué de plus d'un tel élément par le <program message unit separator> (séparateur d'unités de message de programme) et finalement par un <program message terminator> (Terminateur de message de programme.

Le <program message unit separator> est le caractère point-virgule « ; » (3BH).

Le <program message terminator> qui sépare ou termine les <program messages> est le caractère de nouvelle ligne (0AH), mais dans le cas de l'interface GPIB, le message 'END' (fin) de matériel peut également être utilisé, soit avec le dernier caractère du message, soit avec la nouvelle ligne. Dans le cas de l'interface LAN, les commandes ne peuvent pas être séparées au niveau des limites de paquets TCP/IP.

Une <program message unit> (Unité de message de commande) est l'une des commandes dans la liste des commandes à distance qui doit être envoyée complète comme il a été spécifié. Une commande doit être séparée de tout paramètre par un <white space> (espace vide défini par les codes de caractères 00H à 20H inclus, à l'exclusion du caractère de nouvelle ligne 0AH). Aucun <white space> (espace vide) n'est autorisé au sein d'un identifiant ou paramètre de commande, mais tout autre espace vide <white space> supplémentaires est ignoré. Il faut noter que le caractère de retour arrière (07H) est considéré comme un espace vide <white space>, il ne peut donc pas être utilisé pour supprimer des caractères incorrects et ne masquera pas l'erreur.

Les majuscules de tous les caractères sont ignorées et toutes les commandes sont insensibles à la casse. Les commandes qui utilisent un paramètre numérique acceptent le format libre <nrf> ; les paramètres textuels doivent être envoyés sous forme de données de programme de caractères <cpd> spécifiées.

Les chiffres <nrf> doivent être des unités de base, ils peuvent avoir une décimale et une partie fractionnaire, et ils peuvent inclure une partie exponentielle au besoin. Ils sont arrondis au dégré de précision pris en charge par l'instrument.

12.1.4 Temps de la commande

Il n'existe a pas de paramètres dépendants, de paramètres couplés, de commandes de chevauchement, d'éléments de données de programme d'expression, ni d'en-têtes de programmes de commande composés.

Toutes les commandes sont séparées et séquentielles et sont exécutées après avoir été analysées et immédiatement considérées comme complètes. Pour pourvoir une fonctionnalité utile, le bit 'Operation Complete' (bit 0 d'exécution d'opération)) dans le 'Standard Event Status Register' ne peut être défini qu'à partir de la commande *OPC. La commande *OPC ou l'interrogation *OPC? peut être utilisée pour synchroniser les appareils en raison de la nature séquentielle des opérations à distance.

12.1.5 Formats de réponses

Les réponses de l'instrument au contrôleur sont envoyées sous forme de messages de réponse <response messages>, qui comprennent une unité de message de réponse <response message unit> suivie d'un terminateur de message de réponse <response message terminator> qui est le retour (0DH) suivi du caractère de nouvelle ligne (0AH) avec, dans le cas de l'interface GPIB uniquement, le messag final NL^END. Ceci est indiqué comme <rmt> dans les descriptions ci-dessous.

Chaque interrogation produit un message de réponse spécifique <response message> décrit sous l'entrée de commande d'interrogation dans la liste des commandes à distance ci-dessous. La plupart des réponses se composent d'un mot clé suivi soit de texte, soit d'un chiffre dans un des formats suivants :

<nr1> Un chiffre entier sans virgule décimale ou une unité.

<nr2> Un chiffre à virgule fixe avec une partie fractionnaire, mais aucune partie exponentielle.

<nr3> Un chiffre à virgule flottante avec une partie fractionnaire et une partie exponentielle.

<crd> 'Character Response Data', données de caractères de réponse qui comprend les caractères textuels de la liste.

<n> Le numéro de la sortie ou du registre d'état auquel la commande correspond.

12.2 Liste des commandes

Cette section répertorie toutes les commandes et interrogations exécutées par cet instrument. Tous les paramètres numériques sont affichés sous la forme <nrf> et peuvent être envoyés sous les formats <nr1>, <nr2> ou <nr3> décrits ci-dessus. Les paramètres de commandes (à la différence des réponses) ne sont pas suivis par une indication d'unités.

12.2.1 Commandes de fonctions de l'instrument

V <n> <nrf></nrf></n>	Règle la sortie <n> sur <nrf> volts.</nrf></n>
V <n>V <nrf></nrf></n>	Règle la sortie <n> sur <nrf> volts avec vérification.</nrf></n>
OVP <n> <nrf></nrf></n>	Règle le point de déclenchement de protection de surtension de la sortie <n> sur <nrf> volts.</nrf></n>
OVP <n> <cpd></cpd></n>	Active ou désactive le point de déclenchement de la protection de surtension où <cpd> peut être ON (activé) ou OFF (désactivé)</cpd>
I <n> <nrf></nrf></n>	Règle la limite d'intensité de la sortie <n> sur <nrf> ampères.</nrf></n>
OCP <n> <nrf></nrf></n>	Règle le point de déclenchement de protection de surintensité de la sortie <n> sur <nrf> ampères.</nrf></n>
OCP <n> <cpd></cpd></n>	Active ou désactive le point de déclenchement de la protection de surintensité où <cpd> peut être ON (activé) ou OFF (désactivé)</cpd>
DAMPING <n> <cpd></cpd></n>	Règle la moyenne de mesure du compteur d'intensité de la sortie <n> sur <cpd>, où <cpd> peut être ON (activé), OFF (désactivé), LOW (faible), MED (moyen) ou HIGH (élevé).</cpd></cpd></n>
V <n>?</n>	Renvoie la tension réglée de la sortie <n>. La réponse est V<n> <nr2><rmt> où <nr2> est exprimé en volts.</nr2></rmt></nr2></n></n>
I <n>?</n>	Renvoie la limite d'intensité réglée de la sortie <n>. La réponse est l<n> <nr2><rmt> où <nr2> est exprimé en ampères.</nr2></rmt></nr2></n></n>
OVP <n>?</n>	Renvoie le paramètre de déclenchement de tension de la sortie <n>. La réponse est VP<n> <nr2><rmt> où <nr2> est exprimé en volts. Remarque : Si la protection de surtension a été désactivée, la réponse est VP<n> <crd> <crd> est OEE (désactivé)</crd></crd></n></nr2></rmt></nr2></n></n>
OCP <n>?</n>	Renvoie le paramètre de déclenchement d'intensité de la sortie <n>. La réponse est CP<n> <nr2><rmt> où <nr2> est exprimé en ampères.</nr2></rmt></nr2></n></n>
	Remarque : Si la protection de surintensité a été désactivée, la réponse est CP <n> <crd><rmt> où <crd> est OFF (désactivé).</crd></rmt></crd></n>
V <n>O?</n>	Renvoie la tension de collationnement de la sortie <n></n>
I <n>O?</n>	Renvoie l'intensité de collationnement de la sortie <n>La réponse est <nr2>A<rmt> où <nr2> est exprimé en ampères.</nr2></rmt></nr2></n>
DELTAV <n> <nrf></nrf></n>	Règle la taille de pas de tension de sortie de la sortie <n> sur <nrf> volts.</nrf></n>
DELTAI <n> <nrf></nrf></n>	Règle la taille de pas d'intensité de sortie de la sortie <n> sur <nrf> ampères.</nrf></n>
DELTAV <n>?</n>	Renvoie la taille de pas de tension de sortie de la sortie <n>sel·La réponse est DELTAV<n> <nr2><rmt>, où <nr2> est exprimé en volts.</nr2></rmt></nr2></n></n>
DELTAI <n>?</n>	Renvoie la taille de pas d'intensité de sortie de la sortie <n>La réponse est DELTAI<n> <nr2><rmt>, où <nr2> est exprimé en ampères.</nr2></rmt></nr2></n></n>
INCV <n></n>	Incrémente la tension de la sortie <n> de la taille du pas.</n>
INCV <n>V</n>	Incrémente la tension de la sortie <n> de la taille du pas avec vérification.</n>
DECV <n></n>	Décrémente la tension de la sortie <n> de la taille du pas.</n>

DECV <n>V</n>	Décrémente la tension de la sortie <n> de la taille du pas avec vérification.</n>
INCI <n></n>	Incrémente la limite d'intensité de la sortie <n> de la taille du pas.</n>
DECI <n></n>	Décrémente la limite d'intensité de la sortie <n> de la taille du pas.</n>
OP <n> <nrf></nrf></n>	Règle la sortie <n> on/off où <nrf> a la signification suivante : 0=OFF, 1=ON</nrf></n>
OP <n>?</n>	Renvoie l'état on/off de la sortie <n>. La réponse est <nr1><rmt> où 1 = ON (activé), 0 = OFF (désactivé).</rmt></nr1></n>
TRIPRST	Tente de supprimer toutes les conditions de déclenchement.
OPALL <nrf></nrf>	Par défaut, règle simultanément toutes les sorties sur on/off où <nrf> a la signification suivante : 0=ALL OFF (toutes désactivées), 1=ALL ON (toutes activées). Cependant, ce comportement peut être modifié de façon à activer ou désactiverr les sorties dans le cadre d'une séquence minutée ou d'omettre une sortie entièrement. Voir la section 9.4 pour obtenir une explication.</nrf>
VRANGE <n> <nrf></nrf></n>	Règle la gamme de tension de la sortie <n> sur <nrf> où <nrf> a la signification suivante : Sortie1: 0= Désactiver, 1= 35V/3A, 2 = 16V/6A, 3 = 35V/6A. Sortie2: 0= Désactiver, 1= 35V/3A, 2 = 16V/6A, 3 = 35V/6A. Sortie3: 0= Désactiver, 1= 35V/3A, 2 = 70V/1.5A, 3 = 70V/3A. Sortie4: 0= Désactiver, 1= 35V/3A, 2 = 70V/1.5A, 3 = 70V/3A.</nrf></nrf></n>
VRANGE <n>?</n>	Renvoie la gamme de tension pour la sortie <n>. La réponse est <nr1><rmt> où <nr1> a la signification suivante : Sortie1: 0= Désactiver, 1= 35V/3A, 2 = 16V/6A, 3 = 35V/6A. Sortie2: 0= Désactiver, 1= 35V/3A, 2 = 16V/6A, 3 = 35V/6A. Sortie3: 0= Désactiver, 1= 35V/3A, 2 = 70V/1.5A, 3 = 70V/3A. Sortie4: 0= Désactiver, 1= 35V/3A, 2 = 70V/1.5A, 3 = 70V/3A.</nr1></rmt></nr1></n>
CONFIG <nrf></nrf>	Règle le mode d'appariement de tension de l'unité sur <nrf> où <nrf> a la signification suivante : 0 = Aucun. 1 = Mode1. 2 = Mode2. 3 = Mode3. Ces modes sont tels que définis dans la section de Réglage de l'appariement de tension de ce manuel - voir la section 9.1.</nrf></nrf>
CONFIG?	Renvoie le mode d'appariement de tension de l'unité. La réponse est <nr1><rmt>, où <nr1> a la signification suivante : 0 = Aucun. 1 = Mode1. 2 = Mode2. 3 = Mode3. Ces modes sont tels que définis dans la section de Réglage de l'appariement de tension de ce manuel - voir la section 9.1.</nr1></rmt></nr1>
ONDELAY <n> <nrf></nrf></n>	Régle le retard d'activation multiple Multi-On de la sortie <n>, où <nrf> est exprimé en milliseconds</nrf></n>
OFFDELAY <n> <nrf></nrf></n>	Régle le retard de désactivation multiple Multi-On de la sortie <n>, où <nrf> est exprimé en milliseconds</nrf></n>

ONACTION <n> <cpd></cpd></n>	Règle l'action d'activation multiple de la sortie <n> où <cpd> peut être QUICK (rapide), NEVER (jamais) ou DELAY (retard).</cpd></n>
OFFACTION <n> <cpd></cpd></n>	Règle l'action de désactivation multiple de la sortie <n> où <cpd> peut être QUICK (rapide), NEVER (jamais) ou DELAY (retard).</cpd></n>
SAV <n> <nrf></nrf></n>	Sauvegarde les paramètres actuels de la sortie <n> dans la mémoire numéro <nrf> où <nrf> peut aller de 0 à 49.</nrf></nrf></n>
RCL <n> <nrf></nrf></n>	Rappelle les paramètres pour la sortie <n>, contenus dans la mémoire spécifiée par <nrf> où <nrf> peut aller de 0 à 49.</nrf></nrf></n>

12.2.2 Commandes communes.

*IDN?	Renvoie l'identification de l'appareil. La réponse est sous la forme <name>, <model>, <serial>, <version><rmt> où <name> est le nom du fabricant, <model> est le type d'instrument, <serial> est le numéro de série interface et <version> est le niveau de révision du micrologiciel installé.</version></serial></model></name></rmt></version></serial></model></name>
*RST	Réinitialise les paramètres fonctionnels de l'instrument par défaut tels qu'ils sont indiqués dans la section Paramétrages par défaut d'usine, voir la section 16. N'affecte pas le contenu des mémoires 'Save' (Sauvegarde) et 'Recall' (Rappel). N'affecte aucun paramètre de l'interface distante.
*SAV <nrf></nrf>	Sauvegarde simultanément les paramètres des quatre sorties dans la mémoire spécifiée par <nrf> où <nrf> peut aller de 0 à 49. Ceci inclut l'état d'activation/désactivation de la sortie, l'état de moyenne du compteur d'intensité et les paramètres d'activation multiple/désactivation multiple.</nrf></nrf>
*RCL <nrf></nrf>	Rappelle simultanément les paramètres pour les quatre sorties à partir de la mémoire spécifiée par <nrf>, où <nrf> peut aller de 0 à 49. Ceci inclut l'état d'activation/désactivation de la sortie, l'état de moyenne du compteur d'intensité et les paramètres d'activation multiple/désactivation multiple.</nrf></nrf>
*OPC	Définit le bit 'Operation Complete' (bit 0) dans le 'Standard Event Status Register'. Ceci se produit immédiatement après l'exécution de la commande en raison de la nature séquentielle de toutes les opérations.
*OPC?	Interroge l'état Operation Complete. La réponse est toujours 1 <rmt> et est disponible immédiatement après exécution de la commande, car toutes les commandes sont séquentielles.</rmt>
*WAI	Attend que l'état 'Operation Complete' soit confirmé. Cette commande ne fait rien parce que toutes les opérations sont séquentielles.
*TST?	le générateur ne dispose pas de capacité d'essais automatiques et la réponse est toujours 0 <rmt>.</rmt>
*TRG	Le produit ne dispose pas de capacité de déclenchement. La commande est ignorée dans cet instrument.

12.2.3 Commandes d'état

*CLS Clear Status. Efface toutes les indications d'état, y compris l'octet de statut. N'efface aucun registre actif.

LSR <n>?</n>	Interroge et vide le Limit Status Register <n>. Format de la réponse : <nr1><rmt>. Voir le chapitre Rapport d'état pour plus de détails sur la réponse.</rmt></nr1></n>
LSE <n> <nrf></nrf></n>	Règle le Limit Status Enable Register <n> sur <nrf></nrf></n>
LSE <n>?</n>	Renvoie la valeur du Limit Status Enable Register <n>. Format de la réponse : <nr1><rmt>.</rmt></nr1></n>
EER?	Interroge et vide l'Execution Error Register (Registre d'erreur d'exécution). Format de la réponse : <nr1><rmt>.</rmt></nr1>
QER?	Interroge et vide le Query Error Register (Registre d'erreur d'interrogation). Format de la réponse : <nr1><rmt>.</rmt></nr1>
*STB?	Rapport de la valeur de l'octet de statut. La réponse est : <nr1><rmt>. Parce qu'il n'y a aucune file d'attente de sortie, MAV (Message disponible) ne peut être lu que par une scrutation en série (Serial Poll) de l'interface GPIB, et non pas par cette interrogation, comme tout message précédent doit avoir déjà été envoyé.</rmt></nr1>
*SRE <nrf></nrf>	Règle le Service Request Enable Register sur <nrf></nrf>
*SRE?	Renvoie la valeur dans le 'Service Request Enable Register' Réponse : <nr1><rmt>.</rmt></nr1>
*PRE <nrf></nrf>	Réglage du Parallel Poll Enable Register sur la valeur <nrf>.</nrf>
*PRE?	Renvoie la valeur du 'Parallel Poll Enable Register'. Réponse : <nr1><rmt>.</rmt></nr1>
*IST?	Renvoie l'état du message local ist tel qu'il est défini par la norme IEEE 488.2. 488.2. La réponse est 0 <rmt> si le message local est faux, ou 1<rmt> si le message est vrai.</rmt></rmt>

12.2.4 Commandes de gestion d'interface

LOCAL Passe en local. Toute commande ultérieure rétablira l'état à distance.

IFLOCK <nrf> Active ou désactive le verrouillage qui ne permet à l'instrument de répondre uniquement qu'à cette interface, où <nrrf> signifie : 0 = sans verrou et 1 = avec verrou.

C'est une 'Execution Error' (erreur d'exécution numéro 200) si l'interrogation est refusée en raison d'un conflit avec un verrou sur cette interface ou une autre interface, ou si l'utilisateur a désactivé la prise de contrôle par cette interface à partir de l'interface web.

IFLOCK?	Interroge le statut du verrou d'interface. La réponse est : <nr1><rmt> où <nr1> est = 0 s'il n'y a pas de verrou actif, = 1 si le verrou appartient à cette instance de l'interface ou = -1 si le verrou est indisponible parce qu'il est utilisé par une autre interface ou parce que l'utilisateur a désactivé cette interface pour l'empêcher de prendre le contrôle (par le biais de l'interface web).</nr1></rmt></nr1>
	l'empecher de prendre le controle (par le blais de l'interface web).

ADDRESS? Renvoie l'adresse de bus GPIB. Réponse : <nr1><rmt>.

- IPADDR? Renvoie l'adresse IP actuelle de l'interface LAN si elle est connectée. Si elle n'est pas connectée, la réponse sera l'adresse IP statique si l'appareil est configuré pour toujours renvoyer cette adresse IP statique. Autrement, il s'agira de 0.0.0.0 en cas d'attente du DHCP ou de l'Auto-IP. La réponse est nnn.nnn.nnn<rmt>, où chaque nnn est compris entre 0 et 255.
 NETMASK? Renvoie le masque de réseau actuel de l'interface LAN si elle est connectée. La réponse est nnn.nnn.nnn nnn nnn nnn entres où chaque nnn est
- connectée. La réponse est nnn.nnn.nnn<rmt>, où chaque nnn est compris entre 0 et 255.
- NETCONFIG? Renvoie le premier mode de recherche d'adresse IP utilisé. La réponse est <crd><rmt> où <crd> est DHCP, AUTO ou STATIC.

Les commandes suivantes spécifient les paramètres que l'interface LAN doit utiliser. **Remarque :** un cycle de service est requis après l'envoi de ces commandes avant d'utiliser les nouveaux paramètre (ou de les renvoyer en réponse aux interrogations mentionnées cidessus). Hormis la vérification que chaque partie tient dans 8 bits, l'instrument n'essaie pas de vérifier la validité de l'adresse IP ou du masque de réseau. Le commutateur LAN RESET du panneau arrière outrepasse ces commandes et restaure les défauts comme décrit précédemment.

NETCONFIG	Spécifie le premier mode de recherche d'adresse IP utilisé.
<cpd></cpd>	<cpd> doit être DHCP, AUTO ou STATIC.</cpd>
IPADDR	Règle l'adresse IP statique potentielle de l'interface LAN (comme sur la page web).
<quad></quad>	Le paramètre doit utiliser uniquement une notation décimale pointée pour l'adresse IP et chaque partie de l'adresse doit être représentée par un <nr1> compris entre 0 et 255 (par exemple, 192.168.1.101).</nr1>
NETMASK <quad></quad>	Règle le masque de réseau devant accompagner l'adresse IP statique de l'interface LAN. Le paramètre doit utiliser uniquement une notation décimale pointée pour le masque de réseau et chaque partie doit être représentée par un <nr1> compris entre 0 et 255 (par exemple, 255.255.255.0).</nr1>

13 Entretien

Les fabricants et leurs agents outre-mer fourniront un service de réparation pour toute unité développant un vice. Si le propriétaire de ce matériel souhaite en effectuer l'entretien par leurs propres moyens, il est fortement recommandé que ce travail soit effectué exclusivement par un personnel qualifié, à l'aide du guide d'entretien que l'on peut acheter directement chez le fabricant ou ses agents à l'étranger.

13.1 Nettoyage

Si l'instrument nécessite un nettoyage, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau ou d'un détergent doux.

AVERTISSEMENT ! POUR ÉVITER TOUTE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DOMMAGE À L'INSTRUMENT, NE JAMAIS LAISSER DE L'EAU PÉNÉTRER DANS LE BOÎTIER. POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE AU BOÎTIER, NE JAMAIS LE NETTOYER AVEC DES SOLVANTS.

13.2 Fusible

Le type de fusible correct est :

10 Amp 250 V HBC temporisé (T), 5 x 20 mm

Remplacer les fusibles uniquement par des fusibles de l'intensité nominale requise et du type spécifié. Il est interdit d'utiliser des fusibles bricolés et de court-circuiter les porte-fusibles.

Pour remplacer le fusible, déconnecter d'abord l'appareil du circuit d'alimentation CA. Retirer les 2 vis retenant le couvercle à l'arrière et faire glisser ce dernier vers l'arrière avant de le soulever. Remplacer le fusible par un fusible du type adapté et remettre le panneau en place.

Remarque : la fonction principale du fusible est de rendre l'appareil sûr et de limiter les dommages en cas de panne de l'un des commutateurs. En cas de défaillance du fusible, il est très possible que son remplacement souffre de la même défaillance, car l'alimentation a développé un problème. Dans de telles circonstances, l'appareil devra être renvoyé au fabricant pour réparations.

13.3 Étalonnage

Pour assurer que la précision de l'instrument reste dans les spécifications, la calibration doit être vérifiée (et réglée si nécessaire) chaque année. La procédure est détaillée dans le manuel d'entretien qui répertorie également l'équipement requis pour le test de calibration.

13.4 Mise à jour du micrologiciel (MX100QP uniquement)

Le micrologiciel de l'appareil peut être mis à jour via le port USB à l'aide d'un utilitaire de logiciel de PC disponible auprès du fabricant. Celui-ci utilise un pilote de classe USB HID (périphérique d'interface humaine) qui est déjà installé sur n'importe quel PC équipé d'un port USB. Les instructions pour la procédure de mise à jour sont fournies avec l'utilitaire du PC et le fichier du micrologiciel.

14 Spécifications techniques

Les spécifications générales s'appliquent à une gamme de températures allant de 5 °C à 40 °C. Les spécifications de précision s'appliquent à une gamme de températures comprises entre 18 °C et 28 °C après un pré-chauffage de 15 minutes sans charge et un étalonnage à 23 °C. Les spécifications typiques sont déterminées par le concept et ne sont pas garanties.

OUTPUT SPECIFICATIONS (Each Output)

Voltage/Current Ranges:	O/P1: 0V to 35V/0.1mA to 3A or 0V to16V/0.1mA to 6A or 0V to 35V/0.1mA to 6A with O/Ps disabled.
	O/P2: 0V to 35V/0.1mA to 3A or 0V to16V/0.1mA to 6A or 0V to 35V/0.1mA to 6A with O/Ps disabled.
	O/P3: 0V to 35V/0.1mA to 3A, 0V to 70V/0.1mA to 1.5A or 0V to 70V/0.1mA to 3A with O/Ps disabled
	O/P4: 0V to 35V/0.1mA to 3A, 0V to 70V/0.1mA to 1.5A or 0V to 70V/0.1mA to 3A with O/Ps disabled
Output Power:	Up to 420W total output power
Voltage Setting:	Resolution: 1mV O/P1 ,O/P2; O/P3 & O/P4(35V) 10mV O/P3 & OP4(70V) Accuracy: O/P1 OP2 OP3 & O/P4(35V): + (0.05% of setting + 3mV)
	$OP3 \& O/P4(70V): \pm (0.1\% \text{ of setting + 10mV})$
Current Setting:	Resolution: 0.1mA Accuracy: ± (0·3% + 3mA) to 3A, ± (0·5% + 3mA) to 6A
Operating Mode:	Constant voltage or constant current with automatic cross-over. CV or CC mode indication in display.
Output Switch:	Independent electronic switching with ON indication. In addition, Multi-On and Multi-Off keys permit the outputs to be switched on/off synchronously.
Multi-On/Multi-Off Action:	Individually settable delay between pressing of the Multi-On or Multi-Off key and the turning on or off of the respective output. Delays settable between 10ms and 20 seconds. Separate delays for On and Off can be set. Outputs can also be omitted from Multi-On or Multi-Off control.
Output Terminals:	Universal 4mm safety binding posts on 19mm (0·75") spacing for Output; screwless terminals for Sense. MX100QP also has duplicate power and sense terminals at rear.
Ripple & Noise (20MHz bandwidth):	Outputs 1 & 2 loaded at 16V/6A, Outputs 3 & 4 loaded at 35V/3A, CV mode: All Outputs typically <0.5mVrms, <5mV pk-pk; 1mVrms max. Rear terminals: 10mV pk-pk max. 1.5mVrms max.
	O/P3 & O/P4 on 70V/3A range: Typically <1mVrms, <10mV pk-pk; 1.5mVrms max. Rear terminals: 15mV pk-pk max.
Load Regulation:	For any load change, measured at the output terminals, using remote sense: Constant voltage: <0.01% ± 5mV Constant current: < 0.01% ±0.5mA
Line Regulation:	Change in output for a 10% line change: Constant voltage: <0.01% ± 5mV Constant current: < 0.01% ± 250uA
Transient Response:	To within 50mV of set level for a 5% to 95% load change: Front terminals: <150us. Rear terminals: <175us
	<500us (Outputs 1 & 2: 35V/6A range).
Temp. Coefficient:	Typically <100ppm/°C

Voltage Programming Speed MX100QP only: (Typical figures) Maximum time required for output to settle within 1% of its total excursion (for resistive load). Excludes command processing time.

		90% Load	No Load		90% Load	No Load
35V 3A	Up	10ms	10ms	Down	60ms	550ms
16V 6A	Up	10ms	10ms	Down	10ms	350ms
70V 3A	Up	25ms	12ms	Down	80ms	850ms
35V 6A	Up	10ms	10ms	Down	20ms	550ms

Output Protection:Output will withstand an applied forward voltage of up to 50V (O/P1, O/P2),
or 80V (O/P3, O/P4). Reverse protection by diode clamp for reverse
currents up to 3A.Over-voltage Protection
(OVP) Trip:Outputs 1&2: 1V to 40V. Output 3&4: 1V to 80V. Output trips off for OVP.
Resolution 100mV. Response time: typically 100us. Accuracy: ± (2% + 0.5V)Over-current Protection
(OCP) Trip:Measure-and-compare over-current protection is implemented in firmware.
Output trips off for OCP. Setting resolution: 10mA. Response time: typically
500ms. Accuracy: ± (0.3% + 2digits)

Over-temperature The output will be tripped off if a fault or blocked ventilation causes the internal temperature to rise excessively.

METER SPECIFICATIONS (Each Output)

Voltage/Current Meters	5 digit meters for O/P 1 & O/P2; O/P 3 & O/P 4, 4 digit voltage meters O/P 3 & O/P 4(70V).
Voltage	Resolution: O/P1, O/P2, O/P3 & O/P4 (35V): 1mV; O/P3 & O/P4 (70V): 10mV Accuracy: 0.1% of reading ± 2 digits
Current	Resolution: 0.1mA Accuracy: 0.3% of reading ± 5 digits
Current Meter Averaging	User selectable On/Off per output with High, Medium or Low settings
V x A:	O/P1 & O/P2: 5-digits. Resolution 0.001W to 100W, 0.01W above 100W. O/P3 and O/P4: 5-digits. Resolution 0.01W. Accuracy: 0.5% of reading \pm 3 digits

SETTING MEMORY STORES

Stores for Individual Outputs:	50 store positions for each output. Values stored are Range, Voltage, Current, OVP and OCP
Stores for All Outputs:	50 store positions operating on all four outputs simultaneously. Values stored are Range, Voltage, Current, OVP, OCP, Output On/Off, Current Meter Averaging, Multi-On/Multi-Off Setup
USER INTERFACE	
Display:	White on black backlit graphic LCD, 340 x 112 pixels. Multiple font sizes and graphic icons.
Soft Keys:	Eight illuminated multi-function keys annotated from the display.
Home Screen:	Simultaneous display of meters and settings for all outputs. Direct access to voltage or current setting for any output.
Individual Screens:	Display of meters and extended settings for an individual output (meters in larger font). Direct access for all settings for that output.
Numeric Setting:	Floating point numeric entry of voltage, current, OVP or OCP.
Spin Wheel Setting:	Voltage, current and other parameters can be adjusted using the spin wheel in quasi-analog fashion. Wheel can be disabled.
Menu Screen	System level functions are selected from a scrollable list.
Help Text	Multi-page help text is available for system level functions.

The lock key can be used to disable front panel control (hold to unlock). If required locking can alternatively be done using a secure passcode.

INTERFACES (MX100QP only)

Full digital remote control facilities are available through the USB, RS232, LAN and GPIB interfaces. Setting and readback resolutions are the same as for the Output and Meter specifications respectively.

RS232:	Standard 9-pin D-connector. Baud rate 9600.
USB:	Standard USB 2.0 hardware connection.
LAN:	Ethernet 100/10base-T hardware connection. 1.4 LXI Core 2011.
GPIB:	Conforms with IEEE488.1 and IEEE488.2.
Remote Command Processing Time:	Typically <120ms (80ms min, 160ms max) between receiving the command terminator for a step voltage change at the instrument and the output voltage beginning to change.

GENERAL

AC Input:	110V – 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II.
Power Consumption:	650VA max.
Operating Range:	+5°C to +40°C, 20% to 80% RH.
Storage Range:	–40°C to + 70°C.
Environmental:	Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2.
Safety:	Complies with EN61010-1.
EMC:	Complies with EN61326.
Size:	320 x 130 x 375mm (WxHxD) x 3U height.
Weight:	7.3kg (MX100Q) 7.5 kg (MX100QP)
Options:	19-inch rack kit.

15 Valeurs par défaut

Lorsqu'elle est fournie par l'usine, l'alimentation est réglée comme suit :

1 volt
0,1 ampère
35 V/3 A
40 V (O/P1 et O/P2) ; 80 V (O/P3 et O/P4)
7 A (O/P1 et O/P2); 3,5 A (O/P3 et O/P4)
Désactivée (Niveau = Medium)
Aucun
Désactivée
Toutes Quick
(synchronisation activée, synchronisation désactivée)

Paramètres au niveau du système

État de démarrage	Paramètres identiques à ceux de l'arrêt précédent, toutes les sorties sont désactivées
Signal sonore	Activé pour les erreurs au niveau des touches et les
Action de la molette	Normale

Les valeurs par défaut peuvent être restaurées à partir de la fonction « Reset to factory Defaults » - voir section 8.7.



Thurlby Thandar Instruments Ltd.

Glebe Road • Huntingdon • Cambridgeshire • PE29 7DR • England (United Kingdom) Telephone: +44 (0)1480 412451 • Fax: +44 (0)1480 450409

International web site: www.aimtti.com • UK web site: www.aimtti.co.uk • USA web site: www.aimtti.us Email: info@aimtti.com